



Teknik Katalog

[Endüstriyel Terazî]

[PCE-SD 3000F]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

3,000 kg'a kadar kalibre edilmiş ankastre endüstriyel terazi / Çözünürlük 1 kg / Tartı hücreleri IP67 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Boyalı çelikten yapılmış endüstriyel terazi / Çıkarılabilir tartım plakası / Opsiyonel olarak montaj çerçevesi

Kalibre edilebilir endüstriyel terazi, gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Endüstriyel terazinin kalibrasyon sınıfı III'e kalibre edilir ve iki yıl boyunca onaylanmaktadır. Endüstriyel terazinin ekran kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve dahili zeminin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir tartım plakası ile endüstriyel terazinin uygun bir kurulumu mümkündür. Endüstriyel terazinin göstergesi IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir desteğe sahiptir. İsteğe bağlı olarak, tartı platformuna uygun bir tripod da alabilirsiniz. Endüstriyel terazinin çeşitli boyutları bulunur ve işlevleri çok kullanışlıdır. Endüstriyel terazinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de çok kullanışlıdır. Böylece programcı endüstriyel terazi IT sistemine entegre edebilir. Endüstriyel terazi ayrıca paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 0-10 V analog ara yüzleri ve 3 potansiyelsiz kontak kalibre edilmiş endüstriyel terazi için sunulabilir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir data değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma

- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 3000F	3.000 kg	1 kg	20 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekrana	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb
	Çift Yönlü RS-232
Arayüz	İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Tartı Platformu	Oluklu boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücreler IP 67 / Ekran IP54

Teslimat İçeriği:

- 1 x Endüstriyel Teraziler PCE-SD 3000F,
- 1 x Ekran,
- 4 x Taban Sabitleme Plakası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.