



Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 150SST C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilmiş, paslanmaz çelikten yapılmış Suyu Dayanıklı Sertifikalı / Onaylı Teraziler / 300 kg'a kadar Tartı Aralığı / IP67 - IP65 Koruma Sınıfı / Toplama işlevi / Eşik fonksiyonlu / İstatistik işlevi / Arayüz RS-232, USB, LAN, Analog 4-20 mA, 0-10 V, OC opsiyonel

Ayrı bir ekrana sahip suya dayanıklı sertifikalı / onaylı teraziler PCE-SD SST, M III'e uygun kalibre edilebilir ve kalibre edilmiş olarak teslim edilebilir. Suyu dayanıklı sertifikalı / onaylı terazilerinin yük hücreleri IP67 korumalıdır, ekran cihazı ise IP65 korumalı bir gövdeden yapılmıştır. Bu nedenle suya dayanıklı sertifikalı / onaylı teraziler, yüksek nemli yerler veya yüksek hijyen standardı gerektiren bu yerler için idealdir. İsteğe bağlı olarak satın alınabilecek uygun ekipmanla, denizde suya dayanıklı sertifikalı / onaylı teraziler standart fonksiyonları şunlardır: toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, formülde karıştırma, yüzde tartım fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, izinsiz girme eşiklerinde alarm vb. gemilerdeki suya karşı dayanıklı sertifikalı / onaylı terazide de kullanabilirsiniz. Yüksek IP koruması sayesinde suya dayanıklı sertifikalı / onaylı terazide herhangi bir arabirime sahip değildir. Ancak isteğe bağlı olarak, suya dayanıklı sertifikalı / onaylı terazi için arayüzler satın alınabilir, örn. RS-232, RS-485, USB, LAN, OC kontaktörler, analog arayüzler 4-20 mA veya 0-10 V.

- MIII kalibrasyon sınıfına göre kalibre edildi
- Tamamen IP67-IP65 paslanmaz çelikten yapılmış
- Parça sayma fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- MAX. / MIN. gösterge
- Yüzde hesaplaması
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik işlevi
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / Net gösterge
- Dara depolama
- Tartı MIN / MAX / OK

- İsteğe bağlı 3 potansiyel kontak
- Analog çıkış opsiyonel 4-20 mA / 0-10 V

Teknik Özellikler PCE-SD SST Serisi

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Min.*	Plaform Boyutu
PCE-SD 30SST C	30 kg	10 g	10 g	200 g	400 x 500 mm
PCE-SD 60SST C	60 kg	20 g	20 g	400 g	400 x 500 mm
PCE-SD 150SST C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	600 x 500 mm
PCE-SD 300SST C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	600 x 500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı İşlevi	Referans değerlerine göre sayma
Dara Fonksiyonu	Tüm ölçüm aralığını kapsayan çoklu bağlantı
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	platformdan ekrana
Güç Kaynağı	~230V, 5Hz, 8VA (schuko fişi)
Koruma Sınıfı	IP 67 hücre / IP65 ekran
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Ağırlık	platform 400 x 500 x 120 mm / 17 kg platform 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

Teslimat İeriđi;

- 1 x PCE-SD 150SST C Sertifikalı / Onaylı Terazi,
- 1 x Ekran Cihazı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.