



Teknik Katalog [Hazneli Terazii]

[PCE-SD 1500E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**6 t'ye kadar kalibre edilebilir paslanmaz çelik hazneli terazi / Çözünürlük 0.1 kg /
Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı depolanabilir / Parça sayma fonksiyonu / Tartım
sınır değeri / Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontakları, RS-
232, USB, LAN**

Paslanmaz çelik hazneli terazi tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik hazneli teraziye yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz çelik hazneli terazinin tartım yüzeyi pürüzsüzdür ve vida bağlantıları veya girintileri yoktur, böylece paslanmaz çelik hazneli terazinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz çelik hazneli terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Paslanmaz çelik hazneli terazinin fonksiyonları arasında toplayıcı fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK . Ayrıca, paslanmaz çelik hazneli terazi, görevleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilecek arayüzlerle donatılabilir. Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 kayan kontak / OC sunuyoruz. Endüstride, paslanmaz çelik hazneli terazilerinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimi ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunuyoruz.

- MIII sınıfı onaylandı
- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Koruma sınıfı IP68 - IP65
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ortalama ağırlık tespiti
- Birkaç tartım toparlamak
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği

- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 1500 E SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam aralıkta birden çok dara var
Zaman Ayarı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (Schuko fişi)
Koruma	IP 68 / ekran IP65 hücreleri

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Hazneli Terazi (kalibre edilmiş),
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.