



# Teknik Katalog

## [Ađır Y¼k Bask¼lleri]

[PCE-SW 1500N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul  
T¼rkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**1500 kg'a kadar ağır yük baskülü / 0.5 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /  
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 1500N Ağır Yük Baskülleri ile paletlerin boyutu birbirinden bağımsızdır. İki tartı girişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu ağır yük baskülleri örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Ağır yük baskülleri 1200 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran ağır yük basküllerine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir. Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, ağır yük baskülü bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, ağır yük basküllerini mevcut BT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece ağır yük basküllerinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan ağır yük basküllerimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

### Özellikler

- 1500 kg'a kadar tartım aralığı
- Çift yönlü RS-232 arayüzleri
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma işlevi
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

### Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Ölçüm Belirsizliği	±2 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara

---

Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynağı	ekrana takılı 6 V akü (BAT-6V-4,5Ah)
Gövde	Ölçek: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x PCE-SW 1500N Ağır Yük Baskülleri,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.