



Teknik Katalog

[Nakliye Terazileri]

[PCE-SW 1500N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**1500 kg'a kadar nakliye terazisi / 0.5 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 1500N Nakliye Terazileri ile bağımsızsınız. İki tartı kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu denge çubukları örn. Bu nakliye terazisi örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Nakliye terazisi 1200 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran nakliye terazisine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir. Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, nakliye terazisi bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, nakliye terazisini mevcut BT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece nakliye terazisinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan nakliye terazimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- Tartı aralığı 1500 kg
- Çift yönlü RS-232 arayüzleri
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma işlevi
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Ölçüm Belirsizliği	±2 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD

Ekrana Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynağı	ekrana takılı 6 V akü (BAT-6V-4,5Ah)
Gövde	Ölçek: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-SW 1500N Nakliye Terazileri,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.