



Teknik Katalog

[Eşit Kollu Terazisi]

[PCE-SW 5000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

5.000 kg'a kadar Eşit Kollu Terazi / 2 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği / Pil İşlemi / Limit Tartım Fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü

Eşit kollu terazi PCE-SW 5000N, 5.000 kg'a kadar olan paletler için uygundur. Bununla birlikte, eşit kollu terazi ve paletlerin boyutları birbirinden bağımsızdır, çünkü iki tartım kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Eşit kollu terazi 2000 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran eşit kollu teraziye yaklaşık 4 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir.

PCE-SW 5000N eşit kollu terazi, bir PC veya yazıcıya bağlanmayı sağlayan çift yönlü bir RS-232 arayüzü ile donatılmıştır. Eşit kollu terazi mevcut IT sistemlerine entegre etmek de mümkündür. Eşit kollu terazi şarj edilebilir bir pil ile çalıştırıldığı için, mobil olarak da kullanılabilir. Eşit kollu terazi PCE-SW 5000N büyük boyutlu veya ekstra uzun tartım ürünlerinin tartımı için idealdir.

Özellikler

- Tartı aralığı 5.000 kg'a kadar
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------------|--|
| Tartım Aralığı | 5.000 kg |
| Çözünürlük | 2 kg |
| Ölçüm Belirsizliği | ± 8 kg |
| Terazi Kirişlerinin Uzunluğu | 2000 mm |
| Dara Aralığı | Tüm tartı aralığındaki çoklu dara |
| Ekran | 25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD |

| | |
|----------------------------|--|
| Ekran Giden Kablo Uzunluğu | yaklaşık. 4 m |
| Arayüz | çift yönlü RS-232 |
| Kalibrasyon | Çok noktalı kalibrasyon mümkündür |
| Güç Kaynağı | Ekran 6 V pil takılı (BAT-6V- 4.5Ah) |
| Gövde | Terazi: boyalı çelik Ekran: paslanmaz çelik |
| Koruma | IP 54 |
| Çalışma Koşulları | 0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F. |
| Ağırlık | yaklaşık. 80 kg |

Teslimat İçeriği:

- 1 x Eşit Kollu Terazi PCE-SW 5000N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

İsteğe bağlı Aksesuarlar;

- Yazılım Procell (PCE-SOFT-Procell)
- USB Adaptörü (RS232-USB)
- ISO Kalibrasyon / Sertifikasyon (CAL-PCE-RS)