



# Teknik Katalog

## [Endüstriyel Terazî]

[PCE-SW 5000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## 5.000 kg'a kadar Endüstriyel Terazi / 2 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği / Pil İşlemi / Limit Tartım Fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü

Endüstriyel Terazi PCE-SW 5000N, 5.000 kg'a kadar olan paletler için uygundur. Bununla birlikte, endüstriyel terazi ve paletlerin boyutları birbirinden bağımsızdır, çünkü iki tartım kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Endüstriyel terazi 2000 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran endüstriyel teraziye yaklaşık 4 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir.

PCE-SW 5000N endüstriyel terazi, bir PC veya yazıcıya bağlanmayı sağlayan çift yönlü bir RS-232 arayüzü ile donatılmıştır. Endüstriyel Teraziyi mevcut IT sistemlerine entegre etmek de mümkündür. Endüstriyel Terazi şarj edilebilir bir pil ile çalıştırıldığı için, mobil olarak da kullanılabilir. Endüstriyel Terazi PCE-SW 5000N büyük boyutlu veya ekstra uzun tartım ürünlerinin tartımı için idealdir.

### Özellikler

- Tartı aralığı 5.000 kg'a kadar
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

### Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	5.000 kg
Çözünürlük	2 kg
Ölçüm Belirsizliği	± 8 kg
Terazi Kirişlerinin Uzunluğu	2000 mm
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	25 mm'lik bir basamak

---

	yüksekliğine sahip LCD
Ekrana Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 4 m
Arayüz	çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynağı	Ekrana 6 V pil takılı (BAT-6V-4.5Ah)
Gövde	Terazi: boyalı çelik Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Koşulları	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 80 kg

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x Endüstriyel Terazi PCE-SW 5000N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

**İsteğe bağlı Aksesuarlar;**

- Yazılım Procell (PCE-SOFT-Procell)
- USB Adaptörü (RS232-USB)
- ISO Kalibrasyon / Sertifikasyon (CAL-PCE-RS)