



Teknik Katalog

[Silo Tartım Sistemleri]

[PCE-SW 3000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

3000 kg'a kadar silo tartım sistemleri / 1 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği / Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü

PCE-SW 3000N Silo Tartım Sistemleri ile paletlerin boyutları birbirinden bağımsızdır. Çünkü, iki tartım kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu silo tartım sistemleri örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Silo Tartım Sistemlerinin uzunluğu 1200 mm ve genişliği 120 mm'dir. Ekran silo tartım sistemlerine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır.

Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, silo tartım sistemleri bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, silo tartım sistemlerini mevcut IT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece silo tartım sistemlerinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan silo tartım sistemlerimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- PC veya yazıcı bağlantısı için çift yönlü RS-232 arabirimi
- 3000 kg'a kadar tartım aralığı
- Tüm tartı aralığı için birden fazla DARA
- Konteyner tartımı için uygun
- Sınır değer fonksiyonu
- Sayma fonksiyonu
- Toplama Fonksiyonu
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm rakam yüksekliğinde LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	3.000 kg
Çözünürlük	1 kg
Ölçüm Belirsizliği	±4 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığında çoklu dara
Ekran	Rakam yüksekliği 25 mm olan LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkün

Güç Kaynağı	Ekrana takılı 6V pil (BAT-6V-4.5Ah)
Gövde	Terazi: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Koşulları	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Silo Tartım Sistemleri PCE-SW 3000N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.