



Teknik Katalog [Palet Terazisi]

[PCE-SW 3000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**3000 kg'a kadar palet terazisi / 1 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 3000N Palet Terazileri ile paletlerin boyutları birbirinden bağımsızdır. Çünkü, iki tartım kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu palet terazisi örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Palet terazisinin uzunluğu 1200 mm ve genişliği 120 mm'dir. Ekran palet terazisine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır.

Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, palet terazisi bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, palet terazisini mevcut IT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece palet terazisinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan palet terazimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- PC veya yazıcı bağlantısı için çift yönlü RS-232 arabirimi
- 3000 kg'a kadar tartım aralığı
- Tüm tartı aralığı için birden fazla DARA
- Konteyner tartımı için uygun
- Sınır değer fonksiyonu
- Sayma fonksiyonu
- Toplama Fonksiyonu
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm rakam yüksekliğinde LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	3.000 kg
Çözünürlük	1 kg
Ölçüm Belirsizliği	±4 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığında çoklu dara
Ekran	Rakam yüksekliği 25 mm olan LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkün



Güç Kaynağı	Ekrana takılı 6V pil (BAT-6V-4.5Ah)
Gövde	Terazi: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Koşulları	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Palet Terazisi PCE-SW 3000N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.