



Teknik Katalog

[Sertifikalı/Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 1500U SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Paslanmaz çelikten yapılmış U şekilli sertifikalı/onaylı terazi / Taşıma makaralarını içerir / IP68-IP65 / Birim sayacı / Toplama fonksiyonu / Analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V opsiyonel

U şekilli sertifikalı/onaylı terazi, teslimattan önce kalibre edilecek olan kalibre edilebilir bir tartıdır. U şekilli sertifikalı/onaylı terazinin ölçümleri, seri AB paletlerine tam olarak uymaktadır. Sertifikalı/onaylı terazinin U şekli, tartının forklift terazileri ile bile hızlı ve kolay yüklenmesini sağlar. U-şekilli t Sertifikalı/onaylı terazinin dört yük hücresi IP68 korumalıdır ve U-şekilli Sertifikalı/onaylı terazinin köşelerine gömülüdür. Tartım çerçevesi, asitlere dayanıklı, iyi bir paslanmaz çelikten yapılmıştır. U şekilli Sertifikalı/onaylı terazinin ekranı IP65 korumalıdır ve duvara monte edilebilir veya bir masaya yerleştirilebilir. U-şekilli Sertifikalı/onaylı terazinin, örneğin IP-korumasını etkileyeceği düşünülse de, arayüzler, örneğin RS-232, USB, LAN, 4-20 mA vb. ile genişletme seçeneği de vardır. Daha rahat taşıma ve bir yerden diğerine geçme için U-şekilli Sertifikalı/onaylı terazisi aynı zamanda sütunlarında silindirlere sahiptir. U şekilli Sertifikalı/onaylı terazisinin fonksiyonları otomatik tara, birim sayacı, tara hafızası, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik ölçümü vb. dir.

Özellikler

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Tamamen IP68-IP65 paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- MAX / MIN göstergesi
- Yüzde hesaplaması
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Tara belleği
- Eşik değeri tartımı MIN / MAX / OK
- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak
- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler

Model	Ölçüm aralığı	Okunabilirlik	Kalibrasyon Değeri	Minimum yük *
PCE-SD 1500U SST	1,500 kg	0.5 kg	0.5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U SST	3,000 kg	1 kg	1 kg	20 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin tartının hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez sertifikalı/onaylı terazi daha düşük değerlerde göstermektedir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Kalibrasyon Sınıfı M III (teslimattan önce kalibre edilmiştir)

Birim Sayacı Referans değerlerine göre sayma

Dara Fonksiyonu Tüm aralıkta çoklu Dara Modu

Arayüz İsteğe bağlı RS-232 / LAN / USB
Arayüzün tanımı
(lütfen IP kodunu dikkate alınız)

Ekran 20 mm haneli yükseklik ile LED

Güç Kaynağı ~230V, 50Hz, 8VA

Koruma Sınıfı Yük Hücreleri IP 68/ Ekran IP 65

Çalışma Sıcaklığı - 10 °C ... + 40 °C

Ağırlık Yaklaşık 70 kg

Teslimat İçeriği:

1 x U-şekilli Sertifikalı/Onaylı Terazi PCE-SD 1500U SST (Kalibrasyon Dahil),

1 x Kullanım Kılavuzu.