



Teknik Katalog

[Sertifikalı /Onaylı Terazî]

[PCE-SD 300E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi 6 tona kadar ölçeklendirilebilir / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / Tartım sınır değeri / İsteğe bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları, RS-232, USB, LAN

Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz sertifikalı/onaylı teraziye yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin tartım yüzeyi pürüzsüzdür ve vida bağlantıları veya girintileri yoktur, böylece paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin fonksiyonları arasında toplama fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK bulunur. Ayrıca, paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi, işlemleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılacak arayüzlerle donatılabilir. Cihazla; Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 potansiyelsiz kontak/ OC sunmaktayız. Endüstride, paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimi ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunmaktayız.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde % karşılaştırma tartımı
- Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir Dara değeri
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık belirlenmesi
- Reçeteye göre tartım imkanı
- M III sınıfına göre onaylanmıştır

- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net tuşu
- Ayarlanabilir menu
- IP68 - IP65 Koruma sınıfı
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10V, OC

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Boyutlar
PCE-SD 300 E SST	300 kg	0.1 kg	2 kg	140 kg	1250x1250x85 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Sertifika	M III sınıfı sertifikalı
Dara Aralığı	Tam tartı aralığında
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı: RS-232 çift yönlü USB / LAN / yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ÷ +40°C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (güvenlik fişi)
Koruma	Hücre IP 68 / Ekran IP 65

Teslimat İçeriği:

- 1 x Sertifikalı/Onaylı Terazi (Kalibre Edilmiş) PCE-SD 300E SST,
- 1 x Duvar / Masa Montajı ile Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.