

Zemin Terazisi PCE-SD 600E



Zemin Terazisi PCE-SD 600E

**6000 kg'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Çift yönlü RS-232 arayüzü /
Dara ağırlığı kaydedilebilir / Parça sayma fonksiyonu /
Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontağı vb.**

Zemin terazisi PCE-SD 600E, kalibre edilmiş olarak teslim edilir ve sağlam yapısı nedeniyle sabit kullanım için tasarlanmıştır. Zemin terazisi, sağlam tasarımı ve geniş platformu sayesinde özellikle büyük nesnelerin tartımı için çok uygundur. Zemin terazisi, boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Zemin terazisi için rampalar opsiyonel olarak temin edilebilir. Zemin terazisinin ekran ünitesi bir masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir ya da opsiyonel olarak paslanmaz çelik bir stand sipariş edilebilir.

Entegre RS-232 arayüzü, zemin terazisinden bilgisayara çift yönlü veri aktarım imkanı sunar ve programcılara çok yönlü bir sistem entegrasyonu sağlar. Opsiyonel adaptör kullanılarak tartım verileri USB belleğe de kaydedilebilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkış ya da OC anahtarlama kontaklı sınır değeri fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Zemin terazisinin RS-232 arayüzü aracılığıyla doğrudan yazıcıyla bağlantı kurulabilir. Zemin terazisinde bulunan otomatik dara, parça sayma fonksiyonu ve sabit dara ağırlığı kaydı gibi fonksiyonlar zemin terazisinin kullanımını kolaylaştırır.

- ▶ Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
- ▶ Ortalama ağırlık belirleme
- ▶ Birkaç tartımın toplamı
- ▶ Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
- ▶ Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Bir dara değeri kaydedilebilir
- ▶ Reçete karışım tartımı
- ▶ Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- ▶ Line Mode ve EPL2 yazıcı dilleri
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Ekranda Brüt / Net tuşu
- ▶ Ayarlanabilir menü
- ▶ Bakım gerektirmeyen bileşenler
- ▶ Opsiyonel: USB, LAN ya da 4-20 mA

Teknik özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Minimum Yük*	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 600E	600 kg	0.2 kg	4 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüküdür. Doğrulanabilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında çoklu dara
Tepki Süresi	<4 saniye
Ekran	LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği (3 metre kablolu)
Tartım Birimi	kg / adet / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 Opsiyonel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC

Rampa	Opsiyonel aksesuarlar kısmına bakınız.
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230 V 50 Hz 8 VA (Schuko fişi)
Koruma Sınıfı	Yük hücreleri IP67 / ekran IP54

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com