



Teknik Katalog

[Güç Ölçer]

[PCE-N27P]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

ISO 50001'e uygunluk için güç ölçer / 63 A'ya kadar doğrudan ölçümler / Akım, gerilim, güç ve frekans ölçümü ve gösterimi

PCE-N27P güç ölçer, doğrudan 63A'ya kadar olan akımı ölçer. Bu, güç ölçeri doğrudan ana dağıtımaya bağlamayı mümkün kılar. PCE-N27P güç ölçer, akım, voltaj, güç ve frekans gibi ilgili tüm ağ parametrelerini ölçer. PCE-N27P güç göstergesi, ISO 50001 enerji yönetimi standardına uymak amacıyla ölçüm amaçları için idealdir. Ölçülen değerler Modbus arayüzü üzerinden iletilebilir. Ayrıca, güç göstergesi iki alarm rölesi veya bir alarm rölesi ve bir analog çıkış ile donatılabilir.

Özellikler

- Doğrudan 63 A'ya kadar olan ölçümler
- 1A / 5A dönüştürücü ile ölçüm mümkündür
- U, I, f, P ölçümü
- DIN rayına montaj
- ISO 50001'e uymak için
- Alarm rölesi
- Ölçülen değişken değiştirilebilir
- Modbus arayüzü
- Kolay kullanım
- OLED ekran
- Yazılım üzerinden kolay yapılandırma
- Analog çıkış seçilebilir

Teknik Özellikler

Girişler	Ekran	Ölçüm Aralığı	Hassasiyet
Un	5 ... 120 V AC 20 ... 480 V	0,01 ... 1,2 x Un	Ölçüm aralığının ± % 0,5'i
In	1 A / 5 A 32 A / 63 A AC	0,01 ... 1,2 x In	Ölçüm aralığının ± % 0,5'i
Voltaj Frekansı		2 ... 500 Hz	Ölçüm aralığının ± % 0,02'i
Akım Frekansı		45 ... 500 Hz	Ölçüm aralığının ± % 0,02'i
Aktif Güç		-31,5 ... 31,5 kW	Ölçüm aralığının ± % 1'i

Genel Teknik Veriler

Ekran	OLED
Karakter Yüksekliği	8,5 mm
Karakter Rengi	sarı
Çıkışlar (seçilebilir)	2 alarm rölesi 250 V / 500 mA AC 1 alarm rölesi, 1 x 4 ... 20 mA
Arayüz	RS485 Modbus
Boyutlar	53 x 110 x 60
Ekran Çerçevesi	45 x 53 mm
Ağırlık	yaklaşık. 250 g
Montaj	35mm DIN rayında
Çevresel Koşullar	-10 ... 55 °C / < 95 % r.F.
Koruma Derecesi	CAT III 300 V / CAT II 600 V

Teslimat İçeriği;

- 1 x Güç Ölçer PCE-N27P,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.