



Teknik Katalog

[Akım Dönüştürücü]

[PCE-LCTB 86/50 (45)]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Akım Dönüştürücü PCE-LCTB 86/50 (45) 1250 A'ya kadar alternatif akımları ölçmek için seri

PCE-LCTB 86/50 (45) serisi akım dönüştürücüleri, devrelerdeki AC akımları doğrudan kodlayıcılar tarafından algılanamayacak kadar yüksek olduğunda kullanılır. Akım Dönüştürücü, birincil akımı, bir metre ile işlenebilecek orantılı olarak azaltılmış bir ikincil akıma dönüştürür. Ek olarak, akım dönüştürücü bağlı ölçüm cihazlarını aşırı voltajlardan korur. Tasarıma bağlı olarak, PCE-LCTB 86/50 (45) serisi akım dönüştürücüleri, 100 A ila 1250 A arasındaki birincil akımları algılayabilir ve bunları 1 A veya 5 A ikincil akıma dönüştürebilir. Ek olarak, 1 / 0.5 / 0.2 / 0.2s hassasiyet sınıfları arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler

- Birincil prob (giriş): 100 A ... 1250 A
- İkincil prob (çıkış): 1 A / 5 A
- Sistem kaynağı: maks. 720V
- Hassasiyet sınıfları: 0.2s / 0.2 / 0.5 / 1
- Frekans: 50 Hz
- IEC / EN 60044-1, BS 3938, IS 2705-1 standartları
- Kolay kullanım
- Kompakt boyutlar

Teknik Özellikler

Birincil Prob (giriş)	100 A ... 1250 A
İkincil Prob (çıkış)	1 A, 5 A
	0.2s / 0.2 - Laboratuvar ve güç ölçümleri için
	0.5 - Doğru ölçümler için
Hassasiyet Sınıfları	1 - Normal ölçümler için, analog ölçüm cihazları için
Derinlik	45 mm

Genişlik	86 mm
Delik Çapı	Ø 46 mm
Bara	50x12mm, 2x40x15mm
Standartlar	IEC/EN 60044-1, BS 3938, IS 2705-1
Gövde	10 % cam elyaf takviyeli polikarbonat, UV94V-0'a göre alev önleyici
Bağlantılar	Her iki tarafta 2 bağlantı
Termal Sınıf	E (120 °C'ye kadar)
Sistem Kaynağı	Maks. 720 V
Nominal Güç	1,5 VA ... 30 VA
Ortam Sıcaklığı	-20 °C ... +45 °C
Depolama Sıcaklığı	-50 °C ... +80 °C
Termal Kısa Devre Akımı (I _{th})	40 x I _n
Dinamik Kısa Devre Akımı (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
Güvenlik Faktörü	5

Teslimat İçeriği;

1 x Akım Dönüştürücü PCE-LCTB 86/50 (45),

1 x Kullanım Kılavuzu.