



Teknik Katalog

[SMS-Endüstriyel Uzaktan Kontrol Sistemi]

[PCE-TAM 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

SMS hata mesajı / SMS alarmları için modüler sistem / Yazılım tarafından konfigürasyon / DIN rayına montaj

SMS arıza uyarıcısı PCE-TAM 100, sensörlerin bir uyarı işlevi görmesi gereken her yerde kullanılabilir. Bu SMS alarm sistemi uyarıları vermek için mobil ağı kullanır. Bu cihaz, az kurulumla kullanılabilir ve güç kaynağının garanti altına alındığı her yere kurulum kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca, sözleşmesiz düşük maliyetli ön ödemeli kartlarla da çalışabilir. Bir konfigürasyon programı yardımıyla bilgisayar veya dizüstü bilgisayar üzerinden devreye almak çok kolaydır. Girdiler ve SMS hata uyarıcısı PCE-TAM 100'ün durumları kayıtlı kullanıcılar tarafından herhangi bir zamanda SMS ile kontrol edilebilir ve sorgulanabilir. SMS hata göstergesinin iki anahtarlama kontağı SMS yoluyla da etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Anahtarlanan kontakların ve rölelerin durumu herhangi bir zamanda SMS ile sorgulanabilir. Analog girişler aracılığıyla, örneğin bir sıcaklık veya oda nemi izlemesi gerçekleştirilebilir. Serbestçe tanımlanmış bir alarm değeri aşıldığında, özel olarak oluşturulan bir SMS metin mesajı cep telefonuna entegre modem üzerinden iletilir.

Özellikler

- SMS uyarı mesajları
- Modüler - 12 modüle kadar genişletilebilir
- DIN rayına montaj
- Sabit voltaj veya batarya çalışması
- Dörtlü bant
- Gerilim düşümü uyarısı

Teknik Özellikler

Mobil Ağlar	Dörtlü bant (850, 900, 1800 & 1900 MHz) Şebeke işletimi: 11 ... 35 V DC / 290 mA
Güç Kaynağı	Pille çalışma: Entegre şarj kontrollü 6 V / 6 Ah
Arayüz	Programlama için USB
Anten Bağlantısı	SMA

Çalışma Sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Boyutlar	72 x 90 x 61 mm
Ağırlık	139 g

Teslimat İçeriği;

- 1 x SMS hata göstergesi PCE-TAM 100,
- 1 x Kullanım Kılavuzu,
- 1 x Veri Yolu Rayı.

Not: Güç adaptörü, batarya, programlama adaptörü, SIM kart ve anten dahil değildir.