



Teknik Katalog

[Sıcaklık Kontrol Cihazı]

[PCE-T 1200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PCE-T 1200 Sıcaklık Kontrol Cihazı

**Arka plan aydınlatmalı Sıcaklık Data Logger / Excel ile verilen değerlendirmesi için
SD-Hafıza Kartı ile / Ölçüm verilerin zamanlayıcı kontrolü ile kayıt / otom. sıcaklık
kompanzasyonu / 6 çeşit Sensör tipi**

Kanal Sıcaklık PCE-T 1200 2 GB SD-Kartı ile kanallı sıcaklık kontrol cihazıdır (16 GB'a kadar SD-Kartı imkanı vardır). 12-Kanal Sıcaklık kontrol cihazı PCE-T

1200'ün içinde bulunan SD-Hafıza Kartın üstüne kayıt edilmiş veriler Excel yardımıyla bilgisayarda değerlendirilebilir. Veri kaydın aralığı serbest seçilebilir ve kanal başı bir saniyede başlar ve 3600 saniyeye kadar gitmektedir. Yeşil arka plan aydınlatmalı 4,5" Ekran 8 Kanala kadar güncel değerli aynı anda görüntüleyebilir (CH 1 ... CH 8). 9 ... 12 Kanalların ölçüm değerlerini görüntüleyebilmek için sadece bir tuşa basılması gerek. Böylece rahat değerlendirme imkanı alır ve komple sisteminizin üzerinde kontrolü elinizde tutabilirsiniz (bütün 12 Sensör ölçüm cihazına bağlıysa). Sıcaklık kontrol cihazının altı çeşit Sensör tipi (K, J, T, E, R, S) bağlanabilir.

Özellikler

- Sıcaklık (°C /°F) için 12-Kanal Data Logger
- 4,5" Grafik LCD Ekran (82 x 61 mm)
- Veri kayıt aralığı için zamanlayıcı
- 6 çeşit Thermo Sensör
- Minyatür plug-in üzerinden Thermo Sensör
- Her giriş için yüksek ve düşük alarm
- Minimum ve maksimum değer göstergesi
 - Maks. 16 GB'lık hafıza kartı desteklerin
- Dahili takvim
- Enerji tasarrufu için Auto Power-off
- Otom. sıcaklık kompanzasyonu
- Değerleri rahat okumak için Hold Fonksiyonu
- Dahili ayak

Teknik Özellikler

Sensör Tipi	Çözünürlük	Ölçüm Aralığı	Hassasiyet
K Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +999,9 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
	1 °C	+1000 ... +1300 °C	± (0,4 % + 1 °C)
J Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +999,9 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
	1 °C	+1000 ... +1150 °C	± (0,4 % + 1 °C)
T Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +400 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
E Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +900 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
R Tipi	1 °C	0 ... +1700 °C	± (0,5 % + 3 °C)
S Tipi	1 °C	0 ... +1500 °C	± (0,5 % + 3 °C)
Enerji Tüketimi (arka plan aydınlatmasız / Loggersiz)		7,5 mA	
Enerji Tüketimi (arka plan aydınlatmasız / Loggerli)		25 mA	
Boyutlar		225 x 125 x 64 mm	
Ağırlık		827 gr. (Piller dahil değildir)	
Kullanım Koşulları		0 °C ... +50 °C, <85 % b.N.	

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-T 1200 12-Kanal Sıcaklık Sıcaklık Kontrol Cihazı,
- 2 x K-Tipi-Tel Sensör,
- 8 x 1,5V AA Pil,
- 1 x 2GB SD Kartı,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.