



# Teknik Katalog

## [Bluetooth Basınç Ölçüm Cihazı]

[PCE-BDP 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Bluetooth Basınç Ölçüm Cihazı PCE-BDP 10****LCD ile Bluetooth Basınç Ölçüm Cihazı /  $\pm 2$  PSI'ye kadar fark basınç ölçüm cihazı**

PCE-BDP 10 Bluetooth basınç ölçüm cihazı, fark basıncını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmek için kullanılır. Bluetooth basınç ölçüm cihazı, örneğin gaz akış basıncını veya statik basıncı ölçmek için bir akıllı telefon yardımıyla havalandırma ve iklimlendirme teknoloji alanında kullanılmaktadır. Ayrıca, Bluetooth basınç ölçüm cihazı basınç düşüşlerini kontrol etmek için kullanılabilir. Ayrıca basınç ölçüm cihazı uygulamasında, grafiksel bir ekran mevcuttur. Ölçüm verileri daha sonraki işlemler için e-posta ile gönderilebilir.

Basınç ölçüm cihazı bir Bluetooth akıllı telefon olmadan kullanmak için, cihaz bir ekrana sahiptir. Böylece, Bluetooth basınç ölçüm cihazı da kendi kendine yeterlidir. PCE-BDP 10, 11 birim basınç ölçümünü temsil edebilir. Ölçüm aralığı  $-2 \dots 2$  PSI ( $\pm 137,9$  mbar / hPa) arasındadır.

**Özellikler**

- Android ve iOS uygulaması
- Bluetooth arayüzü
- $\pm 2$  PSI ölçüm aralığı
- 11 farklı birim
- LC ekran
- Fiş nipel bağlantısı

**Teknik Özellikler**

Ölçüm Aralığı	$\pm 2$ PSI
Ölçüm Hassasiyeti	$\pm 0,006$ PSI (0 ... 0,2 PSI) $\pm (0,006$ PSI + 1,5 % v. Mw.) (>0,2 PSI)
Çözünürlük	0,001 PSI
Ekran Birimleri	Bar, PSI, mBar, kPa, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, ozin <sub>2</sub> , inHg, mmHg, kg/cm <sup>2</sup> , ftH <sub>2</sub> O

Ortam	Hava
Baęlantı	Direkt için fiş nipel Hortum baęlantısı
Otomatik Kapanma	15 dakika
Güç Kaynęı	4 x 1,5 V AAA Batarya
Çalıřma Kořulları	0 ... 50 °C
Depolama Kořulları	-10 ... 60 °C
Boyutlar	178 x 38 x 24 mm
Aęırlık	Yaklařık 70 g (pil olmadan)

**Teslimat İçerięi;**

- 1 x Bluetooth Basınç Ölçüm Cihazı PCE-BDP 10,
- 2 x Baęlantı Hortumu 3,5 x 3 mm,
- 1 x 1/4 "e kadar Adaptör Parçası,
- 4 x 1,5 V AA Pil,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.