

## Gösterge PCE-G 2 (Nem ve Sıcaklık için)



### Gösterge PCE-G 2

**Geniş ekran / Sıcaklık ve nem ölçümü / 55 mm karakter yüksekliği /  
30 metre mesafeye kadar okunabilir / Harici sensör / 230 V güç adaptörü**

Gösterge PCE-G 2, sıcaklık ve nemi ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Gösterge, depolarda, açık plan ofislerde, okullarda vb. yerlerde kullanılabilir. 55 mm yüksekliğindeki dijital ile sıcaklık ve nem değeri belirtilir.

Dijitlerin boyutu sayesinde gösterge ekranı 30 metreye kadar olan mesafelerden okunabilir. Sıcaklık ve nem sensörü, 2 metre uzunluğundaki kablo ile bağlanır. Gösterge, 230 V AC güç kaynağı ile çalışır. Göstergenin yan tarafına monte edilmiş tuşlar aracılığıyla alarm seviyeleri ayarlanabilir.

- ▶ Sıcaklık ve nem ölçümü
- ▶ Duvar montajı
- ▶ 230 V AC güç kaynağı
- ▶ 55 mm karakter yüksekliği
- ▶ 30 metre mesafeye kadar okunabilir
- ▶ Harici sensör (kablolu)

# Teknik özellikler

## Ölçüm Fonksiyonu

<b>Sıcaklık</b> Ölçüm Aralığı	-40 ... 85°C
Çözünürlük	-10 ... 85°C: 0.1°C -10°C: 1°C
Hassasiyet	± 0.3°C

<b>Nem</b> Ölçüm Aralığı	0 ... 99% n.o
Çözünürlük	0.1% n.o
Hassasiyet	± 3% n.o

Ekran	2 x 3 dijital LED ekran (kırmızı) 55 mm karakter yüksekliği
-------	--

Okuma Mesafesi	Yaklaşık 30 m
----------------	---------------

Kablo Uzunluğu	Sensör kablosu yaklaşık 2 m Güç kaynağı yaklaşık 1 m
----------------	---

Güç Kaynağı	Birincil: 100 ... 240 V AC 50/60 Hz İkincil: 12 V DC, 0.5 A
-------------	--

Çevre Koşulları	-20 ... 70°C, maks. 85% n.o
-----------------	-----------------------------

Boyut	395 x 255 x 50 mm
-------	-------------------

Ağırlık	Yaklaşık 2.5 kg
---------	-----------------

# Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change