

# Data Logger PCE-PDR 10



## Data Logger PCE-PDR 10

Üç sensör bağlantısı / SD kart / CSV veri formatı / Standlı / Duvara monte edilebilir / Pil ile çalışır /  
4 ... 20 mA / LCD ekran / CSV olarak depolama / Gelişmiş depolama aralığı

Data logger PCE-PDR 10, basınç ölçümünü görüntülemek için kullanılır. Cihaza en fazla üç basınç sensörü bağlanabilir ve eş zamanlı olarak kaydedilebilir ve okunabilir. 4 ... 20 mA giriş sinyali sayesinde pek çok farklı basınç sensörü bağlanabilir. Gelişmiş depolama aralığı ile ölçüm değerleri, ancak  $\pm 10$  dijital değişiminden sonra kaydedilebilir. Bu sayede, sabit ve gereksiz ölçüm değerleri data logger tarafından filtrelenir. Bu da daha fazla depolama alanı tasarrufu sağlar.

Data logger stand kullanılarak çalışma alanına istenildiği gibi yerleştirilebilir. Teslimat içeriğinde yer alan duvar montaj seti ile cihaz duvara da monte edilebilir.

- ▶ 4 ... 20 mA ölçüm sinyali
- ▶ Gelişmiş depolama sistemi
- ▶ RS232 aracılığıyla bilgisayara bağlantı
- ▶ Sabit kurulum için duvar montajı
- ▶ 16 GB'a kadar SD kart yuvası
- ▶ Eş zamanlı üç basınç sensör ölçümü
- ▶ Terminal bağlantısı
- ▶ Çalışma alanında kullanım için stand
- ▶ Opsiyonel sensörler

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	4 ... 20 mA, doğrusal
Hassasiyet	$\pm$ (%0.5 + 2 d)
Ölçüm Hızı	1 s
Ekran	LCD, 60 x 50 mm
Depolama Aralığı	5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, otomatik
("Otomatik" depolama aralığında ölçüm değeri ancak $\pm$ 10 dijital değişiminden sonra kaydedilir)	

Kullanılabilir Hafıza Kartı	1 ... 16 GB
Yanlış Kaydedilmiş Ölçüm Değerleri	Toplam hafızanın < %0.1'i, tipik
Çıkış	RS232
Güç Kaynağı	9 VDC (güç adaptörü) 6 x 1.5 V AAA pil (ekran için)
Çalışma Koşulları	0 ... 50°C, < 85% n.o
Boyut	132 x 80 x 32 mm
Ağırlık	199 g

## Ek bilgi

**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com