



Teknik Katalog

[Gaz Kontrol Cihazı]

[PCE-GA 12]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Gaz Kontrol Cihazı PCE-GA 12

Yanıcı gazlar için gaz sensörü/ Şarj edilebilir pil / Sesli alarm / Yarı sert 400 mm prob / Probun dayanıklılığı yaklaşık 5 yıl / Titreşim alarmı / 10000 ppm / Pil ve ölçülen değere kadar ölçülen değer göstergesi

PCE-GA 12 Gaz kontrol cihazı, kullanımı çok kolay bir ölçüm cihazıdır. Bu gaz kontrol cihazı yanıcı gazları algılar ve yanıcı bir gaz bu cihaz tarafından tespit edildiğinde bir titreşimli alarmın yanı sıra sesli bir alarm da verir. Gaz kontrol cihazındaki yarı sert hortum sayesinde, sensör erişilemeyen yerlere bile ulaşmak için hemen hemen her pozisyonda hizalanabilir. Bu durum, gaz kontrol cihazını düzensiz olarak kaçan gazları tespit etmek isteyen çalışanlar için ideal bir ölçüm cihazı yapar (tesis gezisi sırasında tesislerin test edilmesi, motorların ve besleme hatlarının kontrol edilmesi, gaz besleme hatlarının test edilmesi). Gaz kontrol cihazının otomatik olarak yapılmış kalibrasyonu nedeniyle gaz kontrol cihazının manuel olarak ayarlanması gerekli değildir.

Özellikler

- 85 dB ile sesli alarm
- Mobil kullanım için şarj edilebilir pil
- Otomatik kalibrasyon
- 10000 ppm'ye kadar ölçüm aralığı
- Yanıcı gazların tespiti için ideal
- Sensörün yaklaşık 5 yıl dayanıklılığı
- Gazları tespit ederken titreşimli alarm
- Sensör değiştirilebilir

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	Düşük konsantrasyonda 0 ... 1000 ppm
(sadece metan için)	Yüksek konsantrasyonda 0 ... 10000 ppm
Akustik Alarm	Hacim: 85 dB
Duyarlılık	< 10 ppm (metan ile)
Ölçüm Aralığı	< 2 saniye

Ekran	LCD ekranda yanıcı gazların ölçülmesi, çubuk grafikler
Kalibrasyon	Otomatik
Isınm Aşaması	40 saniye
Pil	Polimer Li-İyon batarya 18500 3.7V
Güç Adaptörü	Birincil taraf: 100 ... 240V, 50 / 60Hz, 0,2A İkincil taraf: 5 V, 1 A
Otomatik Kapanma	Pil kapasitesi çok düşükse veya 10 dakika sonra kullanılmazsa kapanır.
Sensör Dayanıklılığı	Yaklaşık. 5 Yıl (sensör değiştirilebilir)
Prob	Yarı sert 400 mm / 16"
Ağırlık	Yaklaşık. 430 g

Teslimat İçeriği;

- 1 x Gaz Kontrol Cihazı PCE-GA 12,
- 1 x Şarj Cihazı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.