



Teknik Katalog [PDF Veri Kaydedici]

[PCE-HT 72]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PDF-Veri Kaydedici PCE-HT 72

Sıcaklık ve nem için PDF-Veri Kaydedici / PDF dosyası olarak rapor / Programlama için yazılım / Veri kaydedici / CSV mümkün olduğu kadar gösterilebilir

PDF-Veri Kaydedici PCE-HT 72 sıcaklık ve nem için bir veri kayıt cihazıdır. 20010 ölçüm kümesi hafızası, PDF-Veri kaydedicinin birkaç aya kadar kullanılmasını sağlar. PDF-Veri Kaydedici, kullanıcının ölçülen değerleri okumak için bir yazılım yüklemesinin mümkün olmadığı durumlarda ölçüm işleri için özellikle uygundur. PDF-Veri Kaydedici, doğrudan yazdırılabilen veya kaydedilebilen bir ölçüm protokolü oluşturur.

PDF-Veri Kaydedici PCE-HT 72'nin ölçüm günlüğü, sıcaklık ve nem için maksimum ve minimum ölçülen değerleri ve ölçümün seyrini gösteren bir grafiği içerir. PDF-Veri Kaydedici, doldurulana veya yazılım üzerinden yeni bir ölçüm başlatılana kadar ölçülen değerleri hafızasında saklar. Yazılımda, kullanıcının ölçülen verileri analiz etmek için başka seçenekleri vardır. Böylece ölçüm verilerinin pdf-veri kaydedicinin CSV dosyası olarak dışa aktarılması da yazılımın yardımıyla mümkündür.

Böylece sıcaklık ve nem için pdf-veri kaydedicinin kullanıcısı her zaman ölçülen değerlere genel bir bakış sunar, pdf-veri kaydedici bir LCD ile donatılmıştır. Ekran, pdf-veri kaydedici tarafından ölçülen sıcaklık ve nem ile batarya durumu ve hafıza durumu hakkında sürekli bilgi verir. Bir düğmeye dokunarak, maksimum ve minimum ölçülen değerler doğrudan pdf-veri kaydedicide çağrılabilir.

Özellikler

- PDF olarak ölçüm protokolü
- Yazılım olmadan okunabilir
- Sıcaklık ve nem için pdf-veri kaydedici
- LC ekran
- Min-Max hafıza
- Kompakt boyutlar
- 20010 ölçülen değer seti kaydedilebilir
- CSV olarak veri aktarımı mümkün

Teknik Özellikler**Ölçüm Fonksiyonu**

Ölçüm Aralığı

Çözünürlük

Hassasiyet

Sıcaklık

-30 ... 60 °C

0,1 °C

< 0 °C: ±1 °C

< 60 °C: ±0,5 °C

Ölçüm Fonksiyonu

Ölçüm Aralığı

Çözünürlük

Hassasiyet

Hava Nemi

0 ... 100 % r.F.

0,1 % r.F.

0 ... 20 % r.F.: 5 %

20 ... 40 % r.F.: 3,5 %

40 ... 60 % r.F.: 3 %

60 ... 80 % r.F.: 3,5 %

80 ... 100 % r.F.: 5 %

Depolama

Ölçüm Hızı / Depolama Aralığı

Başlatma-Durdurma

Durum Göstergesi

Ekran

Güç Kaynağı

Arayüz

Boyutlar

Ağırlık

20010 Ölçülen değerler

Ayarlanabilir 2 s, 5 s, 10 s ... 24 saat

Derhal veya bir düğmeye basarak ayarlanabilir

Ekrandaki bir sembol ile

LC-Ekran

CR2032 Pil

USB

75 x 35 x 15 mm

Yaklaşık. 35 g

Teslimat İçeriği;

1 x PDF-Veri Kaydedici PCE-HT 72,

1 x Bilek Kayışı,

1 x CR2032 Pil,

1 x Yazılım,

1 x Kullanım Kılavuzu.