



Teknik Katalog [Ses Sensörü]

[PCE-SLM 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Ses Sensörü PCE-LSM 10/ 75 mm rakam yüksekliğinde dB ekran / 30 ... 130 dBA ölçüm aralığı / LED ekran / Duvar montajı / Entegre kondenser mikrofon

DB ekran PCE-SLM 10, ses basıncı seviyesinin sürekli ölçümü ve görselleştirilmesi için uygundur. PCE-SLM 10 dB ekranı okullarda, açık planlı ofislerde, barlarda, kulüplerde ve diğer etkinlik mekanlarında kullanılır. DB ekranının büyük rakamları nedeniyle, ölçülen değerin okunması her zaman kolaydır. LED ekran sayesinde bu, karanlık ortamlarda da sorunsuz şekilde mümkündür. DB ekran, isteğe bağlı AC adaptörüyle USB tarafından desteklenir.

DB ekranın ölçüm aralığı 30 ... 130 dB arasındadır. Ses Sensörü, ölçülen A değerini gösterir. DB ekranının ağırlıklandırması her zaman hızlıdır. 6 mm kapasitif mikrofonun frekans aralığı 31,5 Hz ile 8,5 kHz arasındadır. DB arayüzü PC'ye USB arayüzü ile bağlanabilir. Yazılım, canlı ölçümleri bir bilgisayara aktarmak için kullanılabilir. DB ekran ayrıca, yazılımla okunabilen dahili bir belleğe de sahiptir.

Özellikler

- 75 mm rakam yüksekliği
- 30 ... 130 dBA ölçüm aralığı
- 0,1 dB veya 1 dB çözünürlük
- Duvara montaj
- Mikro USB arayüzü üzerinden çalıştırma
- Alarm fonksiyonu
- Ofisler, okullar, etkinlik odaları için
- 657.000 okuma için hafıza

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	30 ... 130 dBA
Ölçüm Hassasiyeti	$\pm 1,5$ dBA (94 dB / 1 KHz'de)
Çözünürlük	0,1 dB (< 100 dB) 1 dB (> 100 dB)
Frekans Aralığı	31,5 Hz ... 8,5 kHz
Frekans Derecesi	A
Zaman Değerlendirmesi	Hızlı
Mikrofon Tipi	6 mm kondansatör mikrofon
Ekran	3 basamaklı LED ekran
Sayı Yüksekliği	75 mm
Arayüz	USB
Depolama	657.000 Ölçülmüş değerler
Güç Kaynağı	USB soketi üzerinden 5V / 1A
Montaj Seçeneği	Yuva tırnakları ile duvara montaj Entegre tripod dişi ile tripod montajı
Çalışma Koşulları	0 ... 40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Depolama Koşulları	-10 ... 60 °C / 10 ... 70 % r.F.
Boyutlar	210 x 130 x 28 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 453 g

Teslimat İçeriği;

- 1 x Ses Sensörü PCE-SLM 10,
- 1 x Mikro USB Kablosu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.