



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 2000 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**2.000 kg'a kadar kalibre edilebilir paslanmaz çelik Ağır Yük Terazileri / Çözünürlük 1 kg
/ Korozyona ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok
sağlam tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz ağır yük terazileri, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz çelik ağır yük terazileri, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Ağır Yük Terazileri, düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla ağır yük terazilerine çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz çelik ağır yük terazileri için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Ağır yük terazilerinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaye kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük terazilerinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik tara, parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplam fonksiyon ve çok daha fazlası gibi işlevler, çok fazla iş alanına izin verir. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerine zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Sürüş seviyesini düz bir zemine yerleştirin, operatör terminalini bağlayın ve tartılmaya hazırsınız. Kalibre edilmiş paslanmaz çelik ağır yük terazileri için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç anahtarlama çıkışı sunuyoruz.

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik işlevi
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplama
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Tara belleği
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 2000SST
Tartım Aralığı	2.000 kg
Çözünürlük	1 kg
Min.*	20 kg
Ağırlık	310 kg
Kullanılabilir Alan	1250 x 1500 mm

***Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	IP68 / Ekran IP65 Hücreleri (bağlantılar olmadan)
Güç Kaynağı	~ 230V, 50Hz, 8VA (Schuko fişi)

Teslimat İçeriği:

- 1 x Kalibre Edilmiş Paslanmaz Ağır Yük Terazileri PCE-SD 2000 SST,
- 1 x Rampa,
- 1 x Ekran (3 m kablo),
- 4 x Sabitleme Plakası,
- 1 x Masa / Duvar Montajı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.