



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 3000U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilmiş ağır yük terazileri 1500 veya 3000 kg'a kadar / 0.5 veya 1 kg'nın üstünde çözünürlük / Analog çıkışlar opsiyonel / Taşıma makaraları nedeniyle mobil / Çift yönlü RS-232 arayüzü

Ağır yük terazileri, mobil uygulamalar için tasarlanmış ve U şeklinde bir tasarıma sahip, kalibre edilebilir ve başlangıçta kalibre edilmiştir. PCE-SD ve PC standartlarına uygun palet boyutlarına sahiptir (1200 x 800 mm). Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin U şekli, AB standart paletlerinin terazide, tercihen bir forklift ile kolay konumlandırılmasını sağlar. Bu kalibre ağır yük terazileri çelikle kaplanmıştır. Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin esnek bir şekilde uygulanabilmesi için iki merdane ve bir sapa sahiptir, böylece kalibre edilen ağır yük terazileri farklı yerlere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir. Ölçülen veriler ayrı bir ekrandan (3.0 m kabloya bağlı) kolayca okunabilir. Ayrı ağır yük terazileri ekranı 3,0 m uzunluğunda bir kabloya sahiptir, böylece bir masaya yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin desteğinin işlevleri şunlardır: birim sayacı, maks./dak. tartım, kompozisyon tartımı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, dara tartı veri depolama, ayarlanabilir RS-232 arabirimi. İki yönlü RS-232 arabirimi, tartım verilerini bir bilgisayara veya yazıcıya aktarmak için kullanılabilir.

Özellikler

- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Ağırlık yüzdesinde karşılaştır
- Hayvan tartımı
- Dara belleği
- Ağırlık toleransı min / OK / max
- İstatistiksel hesaplama
- Kompozisyon tartımı
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Göstergede brüt / net anahtar
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bölmeler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 3000U
Tartım Aralığı	3000 kg
Çözünürlük	1 kg
Minimum Yük *	20 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III'e göre kalibre edilebilir (teslimattan önce kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm ölçüm aralığı için
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	Yüksek kontrastlı LED / 20 mm basamaklı yükseklik
Ağırlık	yaklaşık. 70 kg
Tartı Birimleri	kg / birimler / lb
Arayüz	Seri arayüzler RS-232 (çift yönlü) arayüzlerin tanımı
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Türü	Yük hücresi IP 67 / ekran IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Teslimat İçeriği;

- 1 x Ağır Yük Terazileri PCE-SD 3000U,
- 1 x Duvar veya Masa için Tutucu (Ekran dahil),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.