



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 6000B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük terazileri / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Rahat kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı olarak kontrol arayüzleri ile

Paslanmaz ağır yük terazileri tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz ağır yük terazileri demetlerini müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz ağır yük terazilerinin kirşlerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz ağır yük terazilerinin denge çubuklarının boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz ağır yük terazileri tartım demeti 3 metreye kadar yerleştirebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesnelere için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz ağır yük terazileri çubuklarında arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, İki yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve aynı zamanda paslanmaz ağır yük terazileri kirşine takılı üç adet kontaklı bir anahtarlama çıkışı isteğe bağlı bulundurulabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdelerle karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Ayarlanabilir menü
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA ve daha fazlası

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 6000B SST
Tartım Aralığı	6.000 kg
Çözünürlük	2 kg
Alan Değeri	2 kg
Minimum Yük*	40 kg
Boyutlar	Mod. 3
Ağırlık	70 kg

* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücre IP68 / IP65
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Talep edildiği takdirde farklı Boyutlar, Kablo uzunlukları, veya dişli delikler uygulayabiliriz.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Ağır Yük Terazileri PCE-SD 6000B SST,
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.