



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SW 1500N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Œti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**1500 kg'a kadar ağır yük terazisi / 0.5 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 1500N Ağır Yük Terazileri ile paletlerin boyutu birbirinden bağımsızdır. İki tartı kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu ağır yük terazileri örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Ağır yük terazileri 1200 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran ağır yük terazilerine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir. Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, ağır yük terazileri bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, ağır yük terazilerini mevcut IT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece ağır yük terazilerinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan ağır yük terazilerimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- 1500 kg'a kadar tartım aralığı
- Çift yönlü RS-232 arayüzleri
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma işlevi
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Ölçüm Belirsizliği	±2 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232

Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynağı	Ekranı takılı 6 V akü (BAT-6V-4,5Ah)
Gövde	Ölçek: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Ağır Yük Terazileri PCE-SW 1500N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.