



Teknik Katalog

[Eşit Kollu Tartı]

[PCE-SW 1500N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**1500 kg'a kadar eşit kollu tartı / 0.5 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 1500N Eşit Kollu Tartıları ile paletlerin boyutu birbirinden bağımsızdır. İki tartı kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu eşit kollu tartı örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Eşit kollu tartı 1200 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran eşit kollu tartıya yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir. Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, eşit kollu tartı bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, eşit kollu tartıyı mevcut IT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece eşit kollu tartının mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan eşit kollu tartımız ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- 1500 kg'a kadar tartım aralığı
- Çift yönlü RS-232 arayüzleri
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma işlevi
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Ölçüm Belirsizliği	±2 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür

Güç Kaynağı	Ekrana takılı 6 V akü (BAT-6V-4,5Ah)
Gövde	Ölçek: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Eşit Kollu Tartı PCE-SW 1500N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.