



Teknik Katalog [Platform Terazisi]

[PCE-SD 30C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir Platform Terazisi / Platform 400 x 500 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça Sayma Fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel

Kalibre edilebilir platform terazisi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçөгüdür. Platform terazisi kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir platform terazisinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir platform terazisi, yüksekliklerinde değışebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Platform terazisinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve platform terazisine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değıştirilebilir. Kalibre edilebilir platform terazisi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir platform terazisinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişı vb.

Özellikler

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir.
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / dak. Göstergesi
- Yüzde hesaplama
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplama
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Dara belleğı
- Tartı MIN / MAX / OK
- İsteğe bağı 3 potansiyelsiz kontak
- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 30C
Ölçüm Aralığı	30 kg
Okunabilirlik	10 g
Alan Değeri	10 g
Minimum Yük	200 g

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkililerinin hassasiyetini test ettiği yük olarak burada tanımlanmıştır. Kalibre edilebilir platform terazisi daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez**

Platform Boyutu	400 x 500 mm
Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi
Arayüz	RS-232 çift yönlü Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	12 V / 1.4 A güç kaynağı dahildir
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Genel Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 12 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilebilir Platform Terazisi PCE-SD 30C,
- 1 x Kalibrasyon,
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.