



Teknik Katalog [Platform Terazisi]

[PCE-SD 60C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir platform baskülleri / Platform 400 x 500 mm veya 500 x 600 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Madde sayacı / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel

Kalibre edilebilir platform baskülleri, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçөгüdür. Platform basküllerinin kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkililer kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir platform basküllerinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir platform basküllerinde, yüksekliklerinde deęişebilen ve sağlam bir duruş saęlayan kaideler de vardır. Platform basküllerinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve platform basküllerine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini saęlamak için, ekran kendi açısına göre deęiştirilebilir. Kalibre edilebilir platform baskülleri özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik tara, madde sayacı, tara deęeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir platform basküllerinin dięer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişı vb.

Özellikler

- Kalibre edilebilir (teslimat dahil olmak üzere)
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / dak. Göstergesi
- Yüzde hesaplama
- Formül üzerinden ölçüm
- İstatistik hesaplama
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Tara belleęi
- Tartı MIN / MAX / OK
- İsteęe baęlı 3 potansiyelsiz kontak
- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 60C
Ölçüm Aralığı	60 kg
Hassasiyet	20 g
Kalibrasyon Değeri	20 g
Minimum Yük	400 g
Platform Boyutu	400 x 500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir platform terazisi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	Referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi
Arayüz	RS-232 çift yönlü Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	Adaptör dahil 12 V / 1,4 A
IP Kodu	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	yaklaşık. 12 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilebilir Platform Terazisi PCE-SD 60C,
- 1 x Kalibrasyon, Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.