



Teknik Katalog [Platform Terazisi]

[PCE-SD 300C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir platform terazisi / Platform 400 x 500 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / Analog çıkışlar 4-20 mA veya 0 - 10 V opsiyonel

Kalibre edilebilir platform terazisi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçeğidir. Platform terazisinin kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir platform terazisinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir platform terazisinde, yüksekliklerinde değişebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Platform terazisinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve platform terazisine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değiştirilebilir. Kalibre edilebilir platform terazisi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir platform terazisinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişi vb.

Özellikler

- Kalibre edilebilir (teslimat dahil olmak üzere)
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / dak. gösterge
- Yüzde hesaplama
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplama
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Dara belleği
- Tartı MIN / MAX / OK
- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak
- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 300C
Ölçüm Aralığı	300 kg
Hassasiyet	100 g
Kalibrasyon Değeri	100 g
Minimum Yük	2 kg
Platform Boyutu	400 x 500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir platform terazisi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi
Arayüz	RS-232 çift yönlü Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	Adaptör dahil 12 V / 1,4 A
IP Kodu	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	yaklaşık. 12 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilebilir Platform Terazisi PCE-SD 300C,
- 1 x Kalibrasyon, Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.