



Teknik Katalog [Platform Terazisi]

[PCE-SD 1500F]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

1,500 kg'a kadar kalibre edilmiş platform terazisi / Çözünürlük 0.5 kg / Tartı hücreleri IP67 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Boyalı çelikten yapılmış terazi / Çıkarılabilir tartım plakası / Opsiyonel olarak montaj çerçevesi

Kalibre edilebilir platform terazisi, gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Platform terazisi kalibrasyon sınıfı III'e kalibre edilir ve iki yıllık onaylanmıştır. Platform terazisinin ekran kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve dahili zeminin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir tartım plakası ile platform terazisi için uygun bir kurulum mümkündür. Platform terazisinin göstergesi IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir desteğe sahiptir. İsteğe bağlı olarak, platform terazisine uygun bir tripod da alabilirsiniz. Platform terazisinin çeşitli boyutları bulunur ve işlevleri çok kullanışlıdır. Platform terazisinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de çok kullanışlıdır. Böylece programcı platform terazisine IT sistemine entegre edebilir. Platform terazisi ayrıca paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 0-10 V analog ara yüzleri ve 3 potansiyelsiz kontak kalibre edilmiş zemin kurulum skalası için sunulabilir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelerle karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir data değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 1500F
Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0.5 kg
Min.*	10 kg
Boyutlar	1500 x 1500 mm
Ağırlık	210 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir platform terazisi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Tartı Platformu	Oluklu boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücreler IP 67 / Ekran IP54

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-SD 1500F Platform Terazisi,
- 1 x Ekran,
- 4 x Taban Sabitleme Plakası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.