



Teknik Katalog [Platform Terazisi]

[PCE-SD 6000F]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6,000 kg'a kadar kalibre edilmiş platform terazisi / Çözünürlük 2 kg / Yük hücresi IP67 / Parça Sayım Fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Boyalı çelik terazi / Çıkarılabilir tartım plakası / Opsiyonel montaj çerçevesi

Kalibre edilebilir yerleşik platform terazileri, gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Yerleşik platform terazileri, kalibrasyon sınıfı III'e göre kalibre edilir ve gözetim altına alma işlemi için iki yıl boyunca onaylanır. Yerleşik platform terazilerinin ekran kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve platform terazilerinin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir tartım plakası ile platform terazilerinin uygun bir kurulumu mümkündür. Platform terazilerinin göstergesi IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir braketle sahiptir. İsteğe bağlı olarak, platform terazilerine uygun bir tripod da alabilirsiniz. Yerleşik platform terazilerinin boyutları sizin için kullanılabilir ve yerleşik platform terazilerinin işlevleri, kullanımı çok yönlü bir hale getirmektedir. Platform terazilerinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de birçok yeteneğe sahiptir. Böylece, bir programcı mevcut BT sistemindeki platform basküllerine kolayca uygulayabilir. platform terazileri ayrıca paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 0-10 V analog arayüzleri ve 3 potansiyelsiz anahtarlama kontağı kalibre edilmiş zemin kurulum skalası için sunulabilir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde hesaplaması %
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Birkaç tartım toparlamak
- Ortalama ağırlık tespiti
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 6000 F
Tartım Aralığı	6000 kg
Çözünürlük	2 kg
Min.*	40 kg
Boyutlar	1500 x 1500 mm
Ağırlık	210 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir platform terazisi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 Opsiyonel USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Yük Platformu	yivli boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 67 / ekran IP54 hücreleri
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Teslimat İçeriği;

1 x Platform Terazisi (kurulum için) PCE-SD 6000F,

1 x Ekran,

4 x Zemin Sabitleme Plakaları,

1 x Kullanım Kılavuzu.