

Basınç Ölçer PCE-DPG 3



Basınç Ölçer PCE-DPG 3

**Su ve gazlar için / 1/4" NPT vida dışı bağlantısı / Ayarlanabilir arka aydınlatma /
PEAK fonksiyonu / Pil durumu göstergesi / Pil ile çalışır**

Basınç ölçer PCE-DPG serisi hava ve su basıncını izlemek ve görüntülemek için fazlasıyla uygundur. Yüksek çözünürlüğü ve hassasiyeti sayesinde cihaz çok yönlüdür. Mevcut basınç hem ölçüm değeri olarak hem de çubuk grafik olarak görüntülenir. Buna ek olarak, basınç ölçerde peak fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyon ile bir tuşa basılarak minimum ve maksimum ölçüm değerleri görüntülenir.

2.5 inçlik geniş ekran sayesinde tüm ölçüm değerleri doğrudan okunabilir. Basınç ölçer için ayarlanabilir ölçüm birimleri şunlardır: Mpa, bar, Kpa, mH₂O, kg/cm², psi, mmH₂O, in.WC ve mbar. Cihazın tepki süresi < 50 ms'dir. PCE-DPG 3'ün prosese bağlantısı 1/4" NPT bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilir. Basınç ölçerinin tipik uygulamaları emme kontrolü, kaçak testi ya da basınç izlemidir.

- ▶ Ölçüm aralığı: 43.5 psi, 3 bar
- ▶ Ölçeklendirilmiş çubuk grafik
- ▶ Pil ile çalışır (3 x 1.5V AAA)
- ▶ Geniş 2.5 inç ekran
- ▶ Ayarlanabilir arka aydınlatma
- ▶ 1/4" NPT vida dışı bağlantısı

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	-1 ... 3 bar
Çözünürlük	0.001
Hassasiyet	0.25% FSO
Basınç	Bağıl
Aşırı Basınç	1.5 kat
Ölçülebilir Ortam	Gaz, su
Tepki Süresi	< 50 ms
Gövde Malzeme	Metal
Ölçüm Birimleri	Mpa, bar, Kpa, mH2o, kg/cm ² , psi, mmH2o, in.WC, mbar

Koruma	IP56
Ekran Çapı	2.5"
Boyut (sensörsüz)	Ø 80 x 50 mm
Basınç Bağlantısı	1/4" NPT
Güç Kaynağı	3 x 1.5V AAA pil
Çevre Koşulları	-10 ... 60°C, < 80% n.o
Ağırlık	Yaklaşık 276 g (pilsiz)

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change