

# Dijital Manometre PCE-DPG 6



Dijital Manometre PCE-DPG 6

Su ve gazlar için / 1/4" NPT vida dişi bağlantısı / Ayarlanabilir arka aydınlatma /  
PEAK fonksiyonu / Pil durumu göstergesi / Pil ile çalışır

Dijital manometre PCE-DPG serisi hava ve su basıncını izlemek ve görüntülemek için fazlasıyla uygundur. Yüksek çözünürlüğü ve hassasiyeti sayesinde cihaz çok yönlüdür. Mevcut basınç hem ölçüm değeri olarak hem de çubuk grafik olarak görüntülenir. Buna ek olarak, dijital manometrede peak fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyon ile bir tuşa basılarak minimum ve maksimum ölçüm değerleri görüntülenir.

2.5 inçlik geniş ekran sayesinde tüm ölçüm değerleri doğrudan okunabilir. Dijital manometre için ayarlanabilir ölçüm birimleri şunlardır: Mpa, bar, Kpa, mH<sub>2</sub>O, kg/cm<sup>2</sup>, psi, mmH<sub>2</sub>O, in.WC ve mbar. Cihazın tepki süresi < 50 ms'dir. PCE-DPG 6'nın prosese bağlantısı 1/4" NPT bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dijital manometrenin tipik uygulamaları emme kontrolü, kaçak testi ya da basınç izlemidir.

- ▶ Ölçüm aralığı: 87 psi, 6 bar
- ▶ Ölçeklendirilmiş çubuk grafik
- ▶ Pil ile çalışır (3 x 1.5V AAA)
- ▶ Geniş 2.5 inç ekran
- ▶ Ayarlanabilir arka aydınlatma
- ▶ 1/4" NPT vida dişi bağlantısı

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 6 bar
Çözünürlük	0.001
Hassasiyet	0.25% FSO
Basınç	Bağıl
Aşırı Basınç	1.5 kat
Ölçülebilir Ortam	Gaz, su
Tepki Süresi	< 50 ms
Gövde Malzeme	Metal
Ölçüm Birimleri	Mpa, bar, Kpa, mH2o, kg/cm <sup>2</sup> , psi, mmH2o, in.WC, mbar

Koruma	IP56
Ekran Çapı	2.5"
Boyut (sensörsüz)	Ø 80 x 50 mm
Basınç Bağlantısı	1/4" NPT
Güç Kaynağı	3 x 1.5V AAA pil
Çevre Koşulları	-10 ... 60°C, < 80% n.o
Ağırlık	Yaklaşık 276 g (pilsiz)

## Ek bilgi

**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com