

Dijital Manometre PCE-DPG 25



Dijital Manometre PCE-DPG 25

Su ve gazlar için / 1/4" NPT vida dişi bağlantısı / Ayarlanabilir arka aydınlatma /
PEAK fonksiyonu / Pil durumu göstergesi / Pil ile çalışır

Dijital manometre PCE-DPG serisi hava ve su basıncını izlemek ve görüntülemek için fazlasıyla uygundur. Yüksek çözünürlüğü ve hassasiyeti sayesinde cihaz çok yönlüdür. Mevcut basınç hem ölçüm değeri olarak hem de çubuk grafik olarak görüntülenir. Buna ek olarak, dijital manometrede peak fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyon ile bir tuşa basılarak minimum ve maksimum ölçüm değerleri görüntülenir.

2.5 inçlik geniş ekran sayesinde tüm ölçüm değerleri doğrudan okunabilir. Dijital manometre için ayarlanabilir ölçüm birimleri şunlardır: Mpa, bar, Kpa, mH2o, kg/cm2, psi, mmH2o, in.WC ve mbar. Cihazın tepki süresi < 50 ms'dir. PCE-DPG 25'in prosese bağlantısı 1/4" NPT bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dijital manometrenin tipik uygulamaları emme kontrolü, kaçak testi ya da basınç izlemedir.

- ▶ Ölçüm aralığı: 362.6 psi, 25 bar
- ▶ Ölçeklendirilmiş çubuk grafik
- ▶ Pil ile çalışır (3 x 1.5V AAA)
- ▶ Geniş 2.5 inç ekran
- ▶ Ayarlanabilir arka aydınlatma
- ▶ 1/4" NPT vida dişi bağlantısı

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 25 bar
Çözünürlük	0.01
Hassasiyet	0.25% FSO
Basınç	Bağıl
Aşırı Basınç	1.5 kat
Ölçülebilir Ortam	Gaz, su
Tepki Süresi	< 50 ms
Gövde Malzeme	Metal
Ölçüm Birimleri	Mpa, bar, Kpa, mH2o, kg/cm ² , psi, mmH2o, in.WC, mbar

Koruma	IP56
Ekran Çapı	2.5"
Boyut (sensörsüz)	Ø 80 x 50 mm
Basınç Bağlantısı	1/4" NPT
Güç Kaynağı	3 x 1.5V AAA pil
Çevre Koşulları	-10 ... 60°C, < 80% n.o
Ağırlık	Yaklaşık 276 g (pilsiz)

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com