



Teknik Katalog [Denetim Kamerası]

[PCE-VE 180]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Denetim Kamerası PCE-VE 180 /

**LED aydınlatma / Hafıza fonksiyonu / Çıkarılabilir kablosuz ekran / Düşük kablo çapı /
1 m kullanılabilir uzunluk**

Video ve görüntü fonksiyonlu PCE-VE 180 kablosuz Denetim Kamerası 1 m yarı esnek videoskop kablosuna sahiptir. Denetim kamerasının kullanımı ve gösterimi ayrılabilir ve 2,4 GHz radyo ile bağlanır. Denetim kamerasının, 3 saatlik bir çalışma süresi sağlayan şarj edilebilir bir pil ile donatılmıştır. Entegre hafıza fonksiyonu sayesinde, görüntüler ve videolar 32GB'a kadar kapasiteli bir micro SD hafıza kartında saklanmasına izin verir.

Denetim kamerasının yarı esnek (gooseneck) kablosunun çapı 3,9 mm'dir ve bu nedenle en küçük oyuklara yerleştirilmek için idealdir. IP67'nin yüksek koruma derecesi nedeniyle, Denetim kamerası olumsuz koşullar altında da kullanılabilir. Kablosuz Denetim kamerası ile üç farklı ek parça ile birlikte gelir. İki açılı aynadır. Bu ayna, Denetim kamerasının nesnelere 90 ° açıyla gözlenmesini mümkün kılar. Diğer parçalar ise kanca ve mıknatıstır. Bu ek parçalar, bir parçayı deliklerden çıkarmaya yardımcı olur.

**** Tıbbi kullanım için uygun değildir.**

Özellikler

- 1 m kablo uzunluğu
- 3.9 mm kablo çapı
- Görüntü yakalama ve video kayıt fonksiyonu
- 30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15" odak mesafesi
- 2,4 GHz uzaktan kumanda radyo iletimi
- Şarj edilebilir pil ile desteklenmektedir
- Yüksek enterpolasyonlu çözünürlük
- AC Güç Adaptörü / Pil şarj cihazı içerir

Teknik Özellikler

Kablo Uzunluğu	1 m / 3.28'
Kablo Tipi	Yarı esnek (gooseneck)
Kablo Çapı	3.9 mm / 0.16"
Aydınlatma	2 LEDs
Çözünürlük	1280 x 980 piksel (enterpolasyonlu)

Girişim Koruma Derecelendirmesi	IP67
Odak Uzaklığı	30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15"
Görüş Alanı	60 °
Ekran	3.5 " / 320 x 240 piksel Görüntüler: JPG / BMP
Kayıt Seçeneği	Video: AVI
Hafıza	Mikro SD kartı (max. 32 GB)
Radyo İletim	2.4 GHz Ekran: Li-Ion 3.7 V 1200mAh Tabanca tutma yeri: Li-Ion 3.7 V
Güç Kaynağı	1600mAh AC güç adaptörü / pil şarj cihazı: 5 V / 2 A
Pil Ömrü	Yaklaşık. 1 ... 3 saat sürekli kullanım

Teslimat İçeriği;

- 1 x Denetim Kamerası PCE-VE 180,
- 1 x Aynalı Aksesuar,
- 1 x Kanca Bağlantısı,
- 1 x Mıknatıs Aksesuarı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.