

Videoskop / Videoendoskop PCE-VE 180



Videoskop PCE-VE 180

LED aydınlatma / Hafıza fonksiyonu / Çıkarılabilir kablosuz ekran / Küçük kablo çapı / 1 metre kullanılabilir uzunluk

Videoskop PCE-VE 180'nin 1 metre yarı esnek endoskop kablosu bulunur. Videoskobun tutma yeri ve ekranı ayrılabilir ve 2.4 GHz radyo üzerinden bağlanabilir. Videoskop, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma süresi sağlayan şarj edilebilir bir pil ile çalışır. Videoskobun entegre hafıza fonksiyonu, görüntü ve videoların bir mikro SD hafıza kartına kaydedilmesini sağlar.

Bu hafıza kartının kapasitesi 32 GB'a kadar genişletilebilir. Videoskobun 3.9 mm çapındaki kablosu en küçük boşluklara yerleştirilebilir. Videoskop, IP67 koruma sınıfı sayesinde olumsuz koşullar altında da kullanılabilir. Videoskop, üç farklı ek parça ile gelir. Bunlardan ilki olan ayna, nesnelerin videoskop ile 90° açıyla görüntülenmesini mümkün kılar. Bir kanca ve mıknatıs da parçaların boşluklardan çıkarılmasına yardımcı olur.

****Tıbbi kullanım için uygun değildir****

- ▶ 1 metre endoskop kablosu
- ▶ 3.9 mm kablo çapı
- ▶ Görüntü ve video fonksiyonu
- ▶ 30 ... 80 mm odaklama aralığı
- ▶ 2.4 GHz radyo iletimi
- ▶ Yüksek interpolasyonlu çözünürlük
- ▶ Pil ve güç adaptörü ile çalışma

Teknik özellikler

Kablo Uzunluğu	1 metre / 3.28"
Kablo Türü	Yarı esnek (kaz boynu)
Kablo Çapı	3.9 mm / 0.16"
Aydınlatma	2 LED
Çözünürlük	1280 x 980 piksel (interpolasyonlu)
Koruma Sınıfı Endoskop Kablo	IP67
Odaklama Aralığı	30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15"
Görüş Alanı	60°
Ekran Boyutu	3.5" / 320 x 240 piksel
Depolama Formatı	Görüntü: JPG / BMP Video: AVI
Hafıza	Mikro SD kart (maks. 32 GB)
Radyo İletimi	2.4 GHz
Güç Kaynağı	Ekran: lityum iyon 3.7 V 1200 mAh Tutma yeri: lityum iyon 3.7 V 1600 mAh Güç adaptörü / pil şarj aleti: 5 V / 2 A
Pil Ömrü	Yaklaşık 1 ... 3 saat

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com