

# Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 3



## Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 3 Farklı menü dilleri / Dijital olarak döndürülebilir ekran / Pil tasarrufu için otomatik kapanma / Beton ve ahşap için

Duvar nem ölçer PCE-PMI 3, ahşap ve betonda mevcut nemin belirlenmesi için kullanılan küçük ve güvenilir bir cihazdır. Nem ölçümü için ilgili skalalar cihazın hafızasında kaydedilmiştir. Skala seçildikten sonra duvar nem ölçer ile gerekli ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm sonuçları birkaç saniye sonra hem sayısal hem de grafiksel olarak görüntülenir.

Duvar nem ölçerdeki her bir skala için ayrı bir alarm sınırı kaydedilebilir. Ayarlanan alarm sınırı aşıldığında sesli bir alarm oluşur. Pil tasarrufu sağlamak amacıyla cihaz kullanılmadığında 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Duvar nem ölçerin bir diğer özelliği de şap için kalsiyum karbür yönteminin (CM%) görüntülenebilmesidir. Bu ölçümde cihaz test edilecek yüzeye yerleştirilir. Ölçüm değeri ilgili skalaya göre CM% değerine dönüştürülür. Bu, kullanıcıya kalsiyum karbür yöntemi ile ilgili bir kılavuz değeri sağlar.

- ▶ Ahşapta ve betonda ölçümler için
- ▶ Kaymaz kauçuklu ergonomik tasarım
- ▶ Bireysel olarak ayarlanabilir alarm sınırları
- ▶ Sayısal ve grafiksel inceleme
- ▶ Üç tuşlu kolay kullanım
- ▶ Otomatik kapanma

# Teknik özellikler

Ölçüm Fonksiyonu	Ölçüm Aralığı
Temel Skala (Bağıl)	0.0 ... 99.9%
Anhidrit Şap (Ağırlık yüzdesi)	0.0 ... 3.5%
Anhidrit Şap (Kalsiyum Karbür Yöntemi)*	0.0 ... 1.5%
Çimento Şapı (Ağırlık yüzdesi)	0.0 ... 4.7%
Çimento Şapı (Kalsiyum Karbür Yöntemi)*	0.0 ... 3.0%
Beton (Ağırlık yüzdesi)	0.0 ... 6.0%
Alçı Siva (Ağırlık yüzdesi)	0.0 ... 10.0%
Sert Ağaç (Ağırlık yüzdesi)	0.0 ... 37.0%
Yumuşak Ağaç (Ağırlık yüzdesi)	0.0 ... 51.0%

\*Kalsiyum karbür yöntemi yaklaşık değerlerdir.

## Diğer Teknik Özellikler

Hassasiyet	± 0.5%
Çözünürlük	0.1%
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AA pil
Çalışma Süresi	Yaklaşık 20 saat
Otomatik Kapanma	5 dakika kullanılmadıktan sonra
Menü Dili	İngilizce, Almanca, Hollandaca, İspanyolca, Fransızca
Ekran	Tek renkli, 128 x 64 piksel, 61 x 33, arka aydınlatmalı
Çevre Koşulları	5 ... 40°C
Boyut	147 x 89 x 33 mm
Ağırlık	200 g (pil ile)

# Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change