

Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 4



Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 4

**Sekiz elektrodlu / Kaydedilmiş pek çok skala / Zemin ve duvarlarda tahribatsız ölçüm /
Geniş grafik ekran / Sayısal ve grafiksel gösterim / Maks. Hold fonksiyonu**

Duvar nem ölçer PCE-PMI 4, beton ve şap üzerinde tahribatsız nem ölçümü için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Cihazın elektrodları, test edilecek yüzeye bastırılır ve saniyeler içerisinde nem içeriği görüntülenir. Duvar nem ölçerde pek çok yüzey türü için farklı skalalar kaydedilmiştir ve kullanıcı bunlara doğrudan ulaşabilir.

PCE-PMI 4'te bulunan otomatik kapanma fonksiyonu 5 dakika kullanılmadığında cihazın otomatik olarak kapanmasını sağlar ve pilin aniden deşarj olmasını önler. Duvar nem ölçerin diğer bir fonksiyonu da en yüksek değerin görüntülenmesini sağlayan maksimum hold fonksiyonudur.

- ▶ Beton ve şap nem ölçümü
- ▶ Sayısal ve grafiksel inceleme
- ▶ Ölçüm için sekiz elektrod kullanılır
- ▶ Otomatik kapanma
- ▶ Kaymaz kauçuklu ergonomik tasarım
- ▶ Normal ölçüm ve maksimum hold fonksiyonu

Teknik özellikler

Ölçüm Fonksiyonu	Ölçüm Aralığı
Beton (H2O)	0 ... 6%
Çimento Şapı (H2O)	0 ... 6%
Çimento Şapı	0 ... 4%
(Kalsiyum karbür yöntemi)*	

Anhidrit Şap (H2O)	0 ... 3.5%
Anhidrit Şap	0 ... 1.9%
(Kalsiyum karbür yöntemi)*	

Caisson Skala	0.3 ... 15.3 m
Temel Skala (Bağıl)	0 ... 100%

*Kalsiyum karbür yöntemi yaklaşık değerlerdir.

Diğer Teknik Özellikler

Hassasiyet	± 0.5%
Çözünürlük	0.1%
Ekran	Tek renkli, 128 x 64 piksel, 61 x 33 mm, arka aydınlatmalı
Çevre Koşulları	5 ... 40°C
Otomatik Kapanma	5 dakika kullanılmadıktan sonra
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AA pil
Çalışma Süresi	Yaklaşık 20 saat
Boyut	147 x 89 x 33 mm
Ağırlık	Yaklaşık 250 g (pil ile)

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com