

# Ahşap Nem Ölçer PCE-MMK 1



## Ahşap Nem Ölçer PCE-MMK 1

**Ahşap, kağıt ve yapı malzemelerin için dahili ve harici delici prob / Manuel sıcaklık kompanzasyonu  
/ Uyarlanabilir uzantılar / Seçilebilir farklı malzeme özellikleri**

Ahşap nem ölçer PCE-MMK 1, uzman raporları hazırlamak ya da gelen malları kontrol etmek isteyen teknisyen ya da tesisatçılar için tasarlanmış, mobil kullanım imkanı sunan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, yapı malzemeleri ya da ahşaptaki mutlak nemin haricinde odanın iklimini (sıcaklık ve nem) de görüntüler. Referans değeri, ahşap nem ölçerin ekranında yüzde (%) olarak görüntülediğinden herhangi bir dönüştürme işlemine gerek yoktur. Ahşap nem ölçerin teslimat içeriğinde ahşap, yapı malzemeleri ve kağıt ya da karton için üç farklı delici prob yer alır.

Ahşap nem ölçerde ilgili prob için seçilebilir dört farklı ölçüm modu, 130 farklı ahşap türü, 19 yapı malzemesi (çimento, şap, harç, beton vb.), referans ölçümü için kuru-ıslak göstergesi ve mutlak nemin hesaplanabileceği indeks modu bulunur. Ahşap nem ölçer, kendi kendine test etme fonksiyonu sayesinde doğru çalışma fonksiyonunu kontrol edebilir. Ahşap nem ölçerde ölçüm sonuçlarının daha hassas olmasını sağlamak için manuel sıcaklık kompanzasyonu mevcuttur.

- ▶ Kendi kendine test özelliği
- ▶ Ahşap, kağıt, karton ve yapı malzemeleri için
- ▶ Pil göstergesi
- ▶ Islak-kuru göstergesi
- ▶ Sıcaklık birimi °C ve °F arasında seçilebilir
- ▶ Elektrik direnci ölçüm yöntemi
- ▶ Ayarlanabilir ahşap türleri ve yapı malzemeleri
- ▶ 3 farklı elektrod dahil
- ▶ Uyarlanabilir kısa ve uzun iğneler
- ▶ Ortam sıcaklığı ve nem ölçümü
- ▶ Maksimum ve minimum değerler kaydedilir
- ▶ Manuel sıcaklık kompanzasyonu
- ▶ Dahili ve harici elektrodlar

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	Ahşap: 1 ... 75 % Yapı malzemeleri: 0.1 ... 2.4 % Sıcaklık: -40 °C ... +70 °C / -40 ... +158 °F Nem: 0 ... 100 %
Çözünürlük	0.1 %
Hassasiyet	Ahşap: 1 ... 30 % / ± 1 % 31 ... 60 % / ± 2 % 61 ... 75 % / ± 4 % Yapı malzemeleri: ± 0.5 % Sıcaklık: -40 ... -10 °C, +40 ... +70 °C / ±2 °C -10 ... +40 °C / ±1 °C Nem: 0 ... 20 %, 80 ... 100 % / ± 5 % 20 ... 80 % / ± 3.5 %
Elektrod Uzunluğu	8 mm (dahili), 30 mm ve 150 mm (harici)
Ölçüm Prensibi	Elektrik direnci
Otomatik Kapanma	Yaklaşık 3 dakika kullanılmadığında
Otomatik Arka Aydınlatma Kapanma	Yaklaşık 10 saniye sonra
Gövde	Plastik, darbeye dayanıklı
Pil	3 x CR 2032
Çevre Koşulları	0 ... 40 °C, 0 ... 85% n.o
Boyut	139 x 47 x 25 mm
Ağırlık	100 g (elektrodlar hariç)

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com