



Gösterge PCE-G1 (Nem ve Sıcaklık için)



Gösterge PCE-G1

Bağıl nem ve sıcaklık ölçümü / 50 metre mesafeden görülebilir geniş ekran

Gösterge PCE-G1, bağıl nem ve sıcaklık ölçümü için tasarlanmıştır. Gösterge, 100 mm yüksekliğindeki LED'ten oluşur ve IP54 korumalıdır. Bağıl nem ve sıcaklık değeri ikişer saniye aralarla ekranda görüntülenir. PCE-G1, fabrikada kalibre edilmiş olarak gelir ve opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası ek olarak sipariş edilebilir. Kullanımı kolay gösterge, hassas ve sağlam bir cihazdır.

Ölçüm değerleri 50 metrelik bir mesafeden görülebilir. Ekran, 1 metre uzunluğundaki kablo aracılığıyla sensöre bağlanır. Kapasitif / PT1000 sensör yeniden kalibre edilebilir.

- ▶ Bağıl nem ve sıcaklık ölçümü
- ▶ Geniş ekran
- ▶ Kullanımı kolay, hassas ve sağlam
- ▶ Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası

Subject to change



Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı 10 ... 95% n.o / 0 ... 60°C

Bağıl Nem / Sıcaklık

Çözünürlük 1% n.o / 1°C

Bağıl Nem / Sıcaklık

Hassasiyet $\pm 2\%$ n.o / 1°C

Bağıl Nem / Sıcaklık

Görüş Mesafesi Yaklaşık 50 metreden okunabilir

Sensör Türü Kapasitif / PT1000

Bağıl Nem / Sıcaklık

Tepki Süresi T90 Yaklaşık 4 saniye

Kablo Uzunluğu 1 metre

(Sensör ve ekran arasında)

Ekran 100 mm monokrom ekran

Güç Kaynağı 230 V / 50 ... 60 Hz

Güç Tüketimi Yaklaşık 20 mA

Koruma IP 54

Boyut Sensör: 50 x 70 x 20 mm

Ekran: 175 x 175 x 75 mm

Ağırlık 1.3 kg (sensör ve kablo ile)

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com