



Teknik Özellikler [HVAC Ölçüm Cihazı]

[PCE-T 1200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Arka plan aydınlatmalı HVAC Ölçüm Cihazı / Excel ile verilen değerlendirmesi için SD-Hafıza Kartı ile / Ölçüm verilerin zamanlayıcı kontrolü ile kayıt / Otom. sıcaklık kompenzasyonu / 6 çeşit Sensör tipi

HVAC Ölçüm Cihazı PCE-T 1200 2 GB SD-Kartı ile HVAC Ölçüm Cihazı (16 GB'a kadar SD-Kartı imkanı vardır). HVAC Ölçüm Cihazı PCE-T 1200'ün içinde bulunan SD-Hafıza Kartın üstüne kayıt edilmiş veriler Excel yardımıyla bilgisayarda değerlendirilebilir. Veri kaydın aralığı serbest seçilebilir ve kanal başı bir saniyede başlar ve 3600 saniyeye kadar gitmektedir. Yeşil arka plan aydınlatmalı 4,5" Ekran 8 Kanala kadar güncel değerli aynı anda görüntüleyebilir (CH 1 ... CH 8). 9 ... 12 Kanalların ölçüm değerlerini görüntüleyebilmek için sadece bir tuşa basılması gerek. Böylece rahat değerlendirme imkanı alır ve komple sisteminizin üzerinde kontrolü elinizde tutabilirsiniz (bütün HVAC Ölçüm Cihazı bağlıysa). HVAC Ölçüm Cihazı altı çeşit Sensör tipi (K, J, T, E, R, S) bağlanabilir.

Özellikler

- Sıcaklık (°C /°F) için 12-Kanal Data Logger(veri kaydedicisi)
- 4,5" Grafik LCD Ekran (82 x 61 mm)
- Veri kayıt aralığı için zamanlayıcı
- 6 çeşit Thermo Sensör
- Minyatür plug-in(fiş girişi) üzerinden Thermo Sensör
- Her giriş için yüksek ve düşük alarm
- Minimum ve maksimum değer göstergesi
- Ölçüm verilerin kaydı için 2 GB SD-Kartı
- Maks. 16 GB'lık hafıza kartı desteklerin
- Dahili takvim
- Enerji tasarrufu için Auto power off (otomatik kapanma)
- Otom. sıcaklık kompenzasyonu
- Değerleri rahat okumak için Hold Fonksiyonu
- Dahili ayak

Teknik Özellikler

Sensör Tipi	Çözünürlük	Ölçüm aralığı	Hassasiyet
K Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +999,9 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)

	1 °C	+1000 ... +1300 °C	± (0,4 % + 1 °C)
J Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +999,9 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
	1 °C	+1000 ... +1150 °C	± (0,4 % + 1 °C)
T Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +400 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
E Tipi	0,1 °C	-50,1 ... -100 °C	± (0,4 % + 1 °C)
		-50 ... +900 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)
R Tipi	1 °C	0 ... +1700 °C	± (0,5 % + 3 °C)
S Tipi	1 °C	0 ... +1500 °C	± (0,5 % + 3 °C)
Güç Tüketimi (arka plan aydınlatmasız / Loggersiz)		7,5 mA	
Enerji tüketimi (arka plan aydınlatmasız / Loggerli)		25 mA	
Boyut		225 x 125 x 64 mm	
Ağırlık		827 gr. (Piller dahil değildir)	
Çevre Koşulları		0 °C ... +50 °C, <85 % b.N.	

Teslimat İçeriği;

1 x HVAC Ölçüm Cihazı PCE-T 1200,
 2 x K-Tipi-Tel Sensör,
 8 x 1,5V AA Pil,
 1 x 2GB SD Kartı,
 1 x Taşıma Çantası,
 1 x Kullanım Kılavuzu.

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.

Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.