



1



Teknik Katalog

[Frekans Göstergesi]

[PCE-DPD-P2]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

İki takometre giriřli frekans göstergesi / Giriři sıfırlama / 6 haneli LED ekran / 14 mm basamak yükseklięi / Modele baęlı güç kaynaęı

Frekans göstergesinde iki puls giriři (NPN / PNP) ve bir reset giriři bulunur. Endüstriyel cihaz, 6 basamaklı LED ekranda -199.999 ... 999.999 arasındaki ölçüm deęerlerini gösterir. Frekans ekranının görüntüsü üç ön düęme kullanılarak ayarlanabilir ve giriř ayrı ayrı ölçeklenebilir.

Frekans ekranı, NPN, PNP ve Namur sensörlerinin yanı sıra kodlayıcıları ve yakınlık sensörlerini deęerlendirebilir ve ayar seęenekleri sayesinde parça sayımı, hız ölçümleri vb. için uygundur. Frekans ekranı 96 x 48 mm boyutlarındadır. Frekans göstergesinin çeřitli sayım türleri vardır (toplama, çıkarma, engelleme, kareleme ...). Arkada, endüstriyel cihaza isteęe baęlı olarak üç farklı çıkıř kartı takılabilir.

Özellikler

- 2 sayaç giriři
- 1 reset giriři
- 6 haneli LED ekran
- 14 mm basamak yükseklięi
- İsteęe baęlı çıkıř kartları
- Modele baęlı güç kaynaęı

Teknik Özellikler

Giriř	2 sayaç giriři (NPN / PNP) 1 kontrol sinyali (sıfırlama)
Ölçüm Aralıęı	Sayaç Hızlı: Maks. 250 kHz Normal: Maks. 9 kHz
Akıř Sensörleri	Hızlı: Maks. 500 kHz Yavaş: 1 mHz ... 200 Hz
Ekran	Period sayacı Normal: Maks. 500 kHz Yavaş: 1 mHz ... 200 Hz -199.999 ... 999.999 Ayarlanabilir ondalık nokta

	6 basamaklı 7 segmentli LED ekran, 14 mm
	Güncelleme zamanı: 15 Hz
Akım Tüketimi	70 mA
Çıkışlar (isteğe bağlı)	Röleler (250 V / 8 A AC)
	Analog çıkış (0/4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V)
	Transistör alarm çıkışı (30 V DC / 35 mA)
	SSR Çıkış (15 V DC / 45 mA)
	RS485-Arayüz
	RS232-Arayüz
	Modbus arayüzü
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -25 °C ... 55 °C
	Depolama: -33 °C ... +70 °C
Boyut	96 mm x 48 mm x 91 mm
Gösterge Boyutu	92 mm x 45 mm (DIN'e göre)
Voltaj Kaynağı	11 ... 60 V AC / DC (PCE-DPD-P2)
Koruma	Ön: IP 65
Ağırlık	< 150 g
Kurulum	Montaj klipsi
Terminal şeridi ile bağlantı	
Standartlar	EN 61010-1 CAT III

Teslimat İçeriği;

- 1 x Frekans Göstergesi PCE-DPD-P2 (istenen yapılandırmada),
- 1 x Birim Etiketi,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.