

Gaussmetre PCE-MFM 2400+



Gaussmetre PCE-MFM 2400+

%1 hassasiyet / Otomatik kapanma / Eksenel ölçüm / Arka aydınlatmalı / Tesla ve Gauss ölçümü / Statik manyetik alanlar için

Gaussmetre PCE-MFM 2400+'nın 2.400 mT'lik ölçüm aralığı ile pek çok ölçüm görevi gerçekleştirilebilir. %1'lik hassasiyeti gaussmetreyi epey hassas bir ölçüm cihazı haline getirir. Gaussmetre, mevcut manyetik alan üzerinde röleleri ve kalıcı mıknatısları test etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, gaussmetre, üretim sürecinde ya da kalite kontrolünde kullanılır.

Gaussmetre arka aydınlatması ölçüm değerlerinin zayıf aydınlatma koşullarında bile kolay bir şekilde okunmasını sağlar. Gaussmetre, otomatik kapanma fonksiyonu sayesinde 5 dakika sonra kendini otomatik olarak kapatır. Böylece, gaussmetrede bulunan pilin tamamen boşalması önlenir.

- ▶ Epey hassas ölçüm teknolojisi
- ▶ 24.000 G ve 2.400 mT'ye kadar ölçüm aralığı
- ▶ Eksenel sensör
- ▶ Statik manyetik alanları ölçmek için
- ▶ Otomatik kapanma

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 200 mT
	200 ... 2.400 mT
	0 ... 2.000 G
	2.000 ... 24.000 G
Hassasiyet	Ölçüm değerinin $\pm$ %1'i
Çözünürlük	0.01 mT
	0.1 G
Ölçüm Yönü	Eksenel
Manyetik Alan	Statik (DC)
Ölçüm Birimi	mT, G
Güç Kaynağı	1 x 9 V blok pil
Otomatik Kapanma	Bekleme modunda 5 dakika sonra otomatik kapanma
Mod	Hold (tutma) modu, ölçüm modu
Ekran	Arka aydınlatmalı, dijital ve 4 dijital ekran
Çalışma Sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Boyut	185 x 97 x 40 mm
Ağırlık	310 g
Sensör	Eksenel Hall sensörü, kablo uzunluğu yaklaşık 2 metre

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com