



Teknik Özellikler [Voltaj Test Cihazı]

[PCE-POE 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Üç test fonksiyonu / Verici ve uzak ünite / LCD / RJ45 bağlantıları / El feneri fonksiyonu / PoE standart algılama ile voltaj test cihazı

Voltaj test cihazı 3 test moduna sahiptir. Böylece voltaj test cihazı Ethernet kablolarının süreklilik testini yapabilir, PoE tiplerini tanıyabilir ve PoE performansını ölçebilir. Bu, voltaj test cihazını her ağ teknisyeni ve Ethernet kablosu kurucusu için ideal bir araç haline getirir.

Voltaj test cihazı bir verici / ana cihaz ve bir uzak üniteden oluşur. Süreklilik testi modunda, voltaj test cihazı Ethernet kablosunun tüm kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını da belirleyebilir. Voltaj test cihazı ayrıca bağlı PoE cihazlarının gücünü de ölçebilir. Bu, ağda sorun giderme ve algılama için kullanılır.

Özellikler

- Süreklilik testi
- Kablo testi
- Voltaj ölçümü
- PoE standardının tespiti
- PoE güç ölçümü
- Grafik menüsüne sahip LCD

Teknik Özellikler

Süreklilik Testi

Kablo Tipleri	STP, UTP
Maksimum Kablo Uzunluğu	600 m
Bağlantı Resmi	Gönderen -> uzak birim Gönderen -> yönlendirici / anahtar

PoE Test Sistemi

Ölçüm Aralığı	5 ... 60 V
Standart Tanıma	802.3af/at (Standart / standart dışı)
Güç	0 ... 18 W

Güç Fonksiyonu

Voltaj Ölçüm Aralığı	0 ... 60 V
Akım Ölçüm Aralığı	0 ... 3 A

Güç Ölçüm Aralığı	0 ... 180 W
Giriş Koruması	48 V / 5 mA DC
Maks. Çalışma Akımı	80 mA
Döngü Uzunluğu	10 m, 100 m, 1000 m
Güç Kaynağı	3 x 1,5 V AAA Pil
Bağlantılar	RJ45

Teslimat İçeriği;

- 1 x Voltaj Ölçüm Cihazı PCE-POE 10,
- 1 x Uzak Ünite,
- 1 x RJ45 Test Kablosu,
- 1 x RJ11 Test Kablosu,
- 1 x RJ11 Timsah Klipslerinde Test Adaptörü,
- 3 x 1,5 V AAA Pil,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.