

Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 25FN



Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 25FN

Tek elle rahat kullanım / MİN. MAKS. ve ORTALAMA gösterimi / Pil göstergesi / Çeşitli ölçüm birimleri / Otomatik kapanma / Demirli ve demir dışı metaller için / Küçük ve kompakt tasarım

Boya kalınlığı ölçüm cihazı PCE-CT 25FN, metallerdeki kaplama kalınlığının hızlı ve hassas ölçümü için kullanılır. Diğer boya kalınlığı ölçüm cihazlarına kıyasla PCE-CT 25FN'de demirli ve demir dışı metallerin ayırt edilmesi gerekmez. Boya kalınlığı ölçüm cihazı, küçük ve kompakt tasarımı ile tek elle kullanılabilir. Küçük boyutuna rağmen cihazın 1500 µm ölçüm aralığı ve $\pm (3\% + 1 \mu\text{m})$ hassasiyeti bulunur.

Ölçüm değerleri, µm, mm ve mil olarak görüntülenebilir. Kaplama kalınlığının yanı sıra bir dizi farklı ölçümde en küçük, en büyük ve ortalama değer de ölçülebilir. Boya kalınlığı ölçüm cihazı PCE-CT 25FN'de otomatik kapanma fonksiyonu da bulunur.

- ▶ Küçük ve kompakt tasarım
- ▶ Hızlı ölçüm frekansı
- ▶ Kalibrasyon seti dahil
- ▶ Farklı ölçüm birimleri seçilebilir
- ▶ Devamlı ölçüm için
- ▶ Tek elle rahat kullanım

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 1500 µm
Hassasiyet	± (3% + 1 µm)
Çözünürlük	0 ... 100 µm ölçüm aralığında 0.1 µm > 100 µm ölçüm aralığında 1 µm
Ölçüm Birimleri	µm, mm, mil
En Küçük Eğrilik	Dışbükey 5 mm, içbükey: 25 mm
En Küçük Ölçüm Alanı	Ø 20 mm
Alt Tabakanın Minimum Kalınlığı	Fe: 0.3 mm NFe: 0.05 mm
Ölçüm Hızı	Maks. 2 Hz
Güç Kaynağı	9 V blok pil
Çevre Koşulları	-10 ... 50 °C, 20 ... 90% n.o yoğuşmasız
Depolama Koşulları	-10 ... 60 °C, 20 ... 90% n.o yoğuşmasız
Gövde Malzemesi	ABS
Boyut	143 x 85 x 39 mm
Ağırlık	Yaklaşık 100 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change