

Titreşim Ölçer Sensörü PCE-PVS 30



Titreşim Ölçer Sensörü PCE-PVS 30

Titreşim hızını izlemek için / 4 ... 20 mA çıkış / MIL-C-5015 bağlantısı / 3 ... 1500 Hz bant genişliği

Titreşim ölçer sensörü PCE-PVS 30, titreşim hızının sürekli izlenmesi için geliştirilmiştir ve farklı versiyonlarda mevcuttur. Titreşim sensörü türüne göre tasarım ve ölçüm aralığı arasında bir ayrım yapılır. Titreşim ölçer ile titreşim hızı ± 12.7 mm/s ya da ± 25.4 mm/s ölçüm aralığında ve 3 ... 1500 Hz frekans aralığında ölçülür.

Titreşim hızı ölçüm değerinin çıkışı 4 ... 20 mA proses akımı olarak sağlanır. Titreşim ölçer, MIL-C-5015 konnektöründen bir deneyleyiciye ya da proses ekranına bağlanır. Bağlantı soketi, tasarıma bağlı olarak titreşim ölçere dikey ya da yatay olarak monte edilir. Titreşim ölçer, 12 ... 24 V DC voltaj ile çalışabilir.

- ▶ Yatay ya da dikey kurulum
- ▶ Proses sinyal çıkışı
- ▶ MIL-C-5015 konnektör
- ▶ M6 proses bağlantısı
- ▶ Farklı ölçüm aralıkları
- ▶ Sağlam tasarım

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	± 12.7 mm/s
Frekans Aralığı	3 ... 1500 Hz
Çıkış	2 telli 4 ... 20 mA
Duyarlılık	<%5
Şok Limiti	± 1000 g
Güç Kaynağı	12 ... 24 V DC akım döngüsünde
Topraklama İzolasyonu	> 108 Ohm
Çıkış Empedansı	< 100 Ohm
Tasarım	Yatay bağlantı
Elektriksel Bağlantı	Pin A: + 4 ... 20 mA
	Pin B: - 4 ... 20 mA
Bağlantı Türü	2 pinli MIL-C-5015
Çalışma Sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Boyut	23 x 23 x 25 mm
Montaj Dişi	M6

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com