



# Teknik Özellikler [Boroskop]

[PCE-VE 270HR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## 2,8 mm apında pille alıřan boroskop

### Motorların ve makine paralarının kontrolü için / Hafıza / HDMI ıkışı / eřitli kamera kabloları

Boroskop size motorların ve sistemlerin ii ile ilgili grsel bilgiler verir. Boroskop, atlyelerde veya endstriyel řirketlerde bakım ve onarım için kullanılan ideal bir cihazdır. Ayrıca bu boroskop ile optik analizin ne kadar kolay olduėunu deneyimleyeceksiniz. Esnek kabloyu incelenecek noktaya yakın bir delikten veya boşluktan geirin. Bu řekilde boroskop ekranındaki her řeye bakabilirsiniz. Esnek yönlendirme, dřük aėırlık ve mkemmelen optikler sayesinde, bu boroskopu zayıf noktaları ve problem alanlarını ok kolay ve erken bir ařamada tanımlamak için kullanabilir ve bylece nce karmařık skme iřlemi yapmak zorunda kalmadan spesifik nleyici tedbirler alabilirsiniz.

Esnek paranın uzunluėu (2000 mm) ve 2,8 mm'lik kk ap, bu boroskopu ok ynl hale getirir. Boroskoptaki LED'ler boşlukları aydınlatır. Su geirmez lens ve kamera, tereddt etmeden sıvılarda da kullanılabilir. Gnlk iřlerinizi kolaylařtırın ve iřletim sistemlerinizin ve makinelerinizin bakımı ve denetimi için boroskopu kullanın. Resimler ve videolar, boroskopta dokmantasyon amacıyla hafıza kartına kaydedilebilir. Boroskop, HDMI arayz zerinden bir monitre baėlanabilir.

### zellikler

- 2 m kablo uzunluėu
- 2,8 mm kablo apı
- Mikro SD kartta depolama fonksiyonu
- LED iřıėı
- 0  grř aısı
- 90  grř aısına sahip minyatr prob kablosu.

### Teknik zellikler

Kablo Uzunluėu	2000 mm
Kablo Tipi	Esnek
Kablo apı	2,8 mm
Koruma Derecesi	IP 67
Derin Grř Alanı	5 ... 50 mm
Grř Alanı	120 

Perspektif	0°
Aydınlatma	4 LED`s
Pozlandırma	Otomatik
Yansıma Önleyici	Otomatik
Görüntü Sensörü	1/18" CMOS
Kamera Çözünürlüğü / Görüntü Sensörü	400 x 400 Px
Ekran	5" TFT-Ekran
Arayüz	Micro-USB, HDMI
Depolama Seçeneği	Resim ve Video
Depolama	Micro SD-Hafıza Kartı
Görüntü Formatı	JPEG (400 x 400 Px)
Video Formatı	MP4 (400 x 400 Px)
Vide Çıkışı	HDMI
Menü Dil Seçenekleri	Almanca, İngilizce, Çince, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, Japonca, Korece
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Voltaj Kaynağı	3,7 V Li-on-Akü, 5200 mAh
Pil Ömrü	Min. 6 saat
Boyut	200 x 130 x 58 mm
Ağırlık	595 g

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Boroskop PCE-VE 270HR,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Şarj Cihazı,
- 1 x HDMI Kablosu,
- 1 x Mikro USB Kablosu,
- 1 x Stand,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.