

Sınıf 1 Ses Kalibratörü PCE-SC 09



Ses Kalibratörü PCE-SC 09

**Mobil kullanım / Çeşitli ağırlıklama filtreleri / Hassasiyet IEC 942, sınıf 1 /
Farklı boyutlardaki mikrofonlar için**

Sınıf 1 ses kalibratörü PCE-SC 09, pille çalışan bir ses kaynağıdır. Sınıf 1 ses kalibratörü ile ses seviyesi ölçerlerin ve diğer gürültü ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu doğrudan ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. 1, 1/2 ve 1/4 inç ses seviyesi sensörleri sınıf 1 ses kalibratörüne bağlanabilir ve adaptör ekleri aracılığıyla kontrol edilebilir.

Sınıf 1 ses kalibratörünün kalibrasyon frekansı 1000 Hz'dir. Bu, uluslararası standartlaştırılmış değerlendirme eğrileri için referans frekansıdır. Sınıf 1 ses kalibratörü ile ses ölçüm cihazları, A, B, C ya da D ağırlıklama filtreleri kullanılarak kalibre edilebilir. Sınıf 1 ses kalibratörü için kalibrasyon basıncı 94 ± 0.3 db (1 Pa) ve 114 ± 0.3 db (10 Pa)'dır. Bu nedenle, sınıf 1 ses kalibratörü, ses seviyesi ölçerlerin testinde ya da kalibrasyon laboratuvarlarında kalite kontrolünde kullanılır.

- ▶ 94 ve 114 dB ses basıncı seviyesi
- ▶ A, B, C, D ağırlıklama filtreleri için
- ▶ Hemen kullanıma hazır
- ▶ Hassasiyet sınıf 1, IEC 942
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Çeşitli mikrofonlar için adaptörler

Teknik özellikler

Ses Basıncı Seviyesi	94 dB, 114 dB
Hassasiyet Sınıfı	IEC 942, sınıf 1
Ses Seviyesi Hassasiyeti	± 0.3 dB (20 °C , 760 mm Hg)
Frekans	A, B, C ve D frekans ağırlıklama için 1000 Hz
Frekans Hassasiyeti	$\pm 0.01\%$
Mikrofon Boyutu	1 inç, adaptörlü: 1/2 inç, 1/4 inç
Ekran	Dijital
Yükseklik Bağımlılığı	Sfır seviyesinden 610 m yükseklik farkı başına 0.1 dB
Sıcaklık Katsayısı	0 ... 0.01 dB / °C
Pil Durumu	Pil durumunun grafiksel gösterimi
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AA pil
Çevre Koşulları	-10 ... +50°C, 20 ... 90% n.o, yoğuşmasız
Depolama Koşulları	-40 ... +65°C, 20 ... 90% n.o, yoğuşmasız (pilsiz)
Boyut	100 x 100 x 75 mm (U x G x Y)
Ağırlık	250 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change