



Teknik Özellikler [HVAC Ölçüm Cihazı]

[PCE-HTD 125]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Analiz yazılımlı HVAC Ölçüm Cihazı / 32.000 ölçüm değeri için veri depolama /+125 ° C'ye kadar ölçüm aralığı / Su geçirmez metal gövde / USB bağlantısı / Ölçüm verilerinin çeşitli dosya formatlarında / Değiştirilebilir pillerde dışa aktarımı

HVAC Ölçüm Cihazı -40... 125 ° C arasındaki sıcaklıkları belirlemek için bağımsız bir ölçüm cihazıdır. Bu nedenle HVAC Ölçüm Cihazı, özellikle sıcak ortamları izlemek için özellikle uygundur. HVAC Ölçüm Cihazı bu nedenle örneğin otoklavları izlemek için kullanılır. 32.000 ölçülen değerin büyük veri hafızası ile HVAC Ölçüm Cihazı bir sıcaklık profilini kaydeder. Metal gövde ve IP67 koruma sınıfı sayesinde, HVAC Ölçüm Cihazı çok çeşitli koşullar altında da kullanılabilir.

Kaydedilen ölçüm değerlerini değerlendirmek için, HVAC Ölçüm Cihazı ölçüm serisine ek olarak bir PDF dosyası oluşturur. HVAC Ölçüm Cihazı'nın kendisi, bir bilgisayar tarafından bir yığın veri depolama cihazı olarak tanınır; bu, PDF'nin doğrudan herhangi bir bilgisayardan aktarılabilmesi anlamına gelir. Bu, ölçüm verilerini okumanın işletim sisteminden bağımsız olması avantajına sahiptir. Ölçüm verilerinin veya HVAC Ölçüm Cihazı ayarlarının daha fazla analizi, verilen yazılım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ölçüm verilerini daha fazla işlemek için, ölçüm değerleri yazılım aracılığıyla TXT, CSV veya XLS veri formatında dışa aktarılabilir. Grafiği JPG ve BMP olarak dışa aktarmak da mümkündür.

Özellikler

- IP67 ile sağlam metal gövde
- -40 ... +125 ° C arası sıcaklıklar için
- Değiştirilebilir pil
- 32.000 Ölçüm değeri için USB veri kaydedici
- Doğrudan PDF olarak veri aktarımı
- Yazılım teslimata dahildir

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölçüm Aralığı | -40 ... 125 °C |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±0,2 °C (0 ... +65 °C) |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Depolama Kapasitesi | 32000 Değer |
| Örnekleme Aralığı | 1 s ... 24 Saat |
| Depolama Formatları | TXT, CSV, XLS, JPG, BMP |
| Başlangıç Modu | Zamanlanmış veya hemen |
| Durdurma Modları | Bir USB bağlantısı kurulmuşsa, hafıza dolar dolmaz, set olur olmaz Hafıza noktası sayısına ulaşıldı |
| Çalışma Koşulları | -40... +125 ° C, Yoğuşmasız |
| Depolama Koşulları | -40 ... +85 ° C (Pilsiz) |
| Güç Kaynağı | 3.6 V 2/3 AA Değiştirilebilir yüksek sıcaklık bataryası, (ER14335S) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Boyutlar | Ø 18 mm + 115 mm |
| Ağırlık | Yakl. 95 g (Pilsiz) |

Teslimat İçeriği;

- 1 x HVAC Ölçüm Cihazı PCE-HTD 125,
- 1 x 3.6 V 2/3 AA Yüksek Sıcaklık Bataryası,
- 1 x Yazılım,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

